

PROGRESS®

Est. 1931

**LICUADORA Y PICADORA
2 EN 1**

Manual de instrucciones

PROGRESS®

Est. 1931

Conserve estas instrucciones como referencia futura.

Instrucciones de seguridad

Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos. Compruebe que el voltaje indicado en la placa coincide con el de la red local antes de conectar el dispositivo a la corriente eléctrica.

Pueden utilizar este dispositivo niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de conocimiento y experiencia, solo bajo supervisión o mientras se les enseña a usar el dispositivo de forma segura y entendiendo los riesgos que conlleva. Evite que los niños jueguen con el dispositivo.

A menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión, los niños no deben realizar tareas de limpieza ni labores de mantenimiento.

Este dispositivo no es un juguete.

Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente si el cable de alimentación, el enchufe o cualquier otra pieza no funcionan correctamente, o si ha sufrido alguna caída o algún otro tipo de daño, para evitar posibles lesiones.

Este dispositivo contiene piezas que el usuario no puede reparar, por lo que es necesario que un electricista cualificado se ocupe de las reparaciones pertinentes. Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.

Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños cuando esté encendido o mientras se esté enfriando.

Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.

Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación alejados de fuentes de calor o bordes afilados que puedan causar daños.

Mantenga el dispositivo alejado de otros que emitan calor.

No aproxime las manos, los dedos, el cabello o la ropa holgada a las piezas giratorias del dispositivo.

No toque ninguna de las piezas móviles del dispositivo durante su uso; si lo hace, podría sufrir lesiones.

No lo sumerja en agua u otros líquidos.

No lo manipule con las manos mojadas.

Supervise el dispositivo mientras esté conectado a la corriente eléctrica.

No desconecte el aparato de la corriente eléctrica tirando del cable. En su lugar, apáguelo y retire el enchufe con la mano.

No utilice el dispositivo para ningún otro uso que no sea el previsto.

No utilice accesorios diferentes a los incluidos.

No utilice accesorios que estén dañados.

No utilice el dispositivo al aire libre.

Guarde el dispositivo alejado de la luz solar directa y de la humedad.

No mueva el dispositivo mientras esté en uso.

Apague el dispositivo y desenchúfelo de la corriente eléctrica antes de cambiar o colocar accesorios.

Desenchufe siempre el dispositivo después de cada uso y antes de limpiarlo o realizar el mantenimiento.

Utilice siempre el dispositivo sobre una superficie estable, resistente al calor y a una altura que sea cómoda para el usuario.

No se recomienda el uso de un cable alargador con el dispositivo.

Este dispositivo no debe utilizarse con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente que no sean los que se incluyen con el mismo.

Este dispositivo está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.

ADVERTENCIA: No toque las cuchillas afiladas.

PROGRESS®

Est. 1931

Qué hacer y qué no hacer

QUÉ HACER:

Compruebe que la cuchilla de acero inoxidable en forma de cruz esté bien colocada en la botella de la licuadora antes de usarla.

Corte todos los ingredientes en trozos pequeños antes de licuarlos.

Añada un poco de líquido frío o reduzca la cantidad de ingredientes de la jarra de cristal o de la botella de la licuadora si las cuchillas no funcionan correctamente.

Retire la jarra de cristal o la botella de la unidad de base de la licuadora si los ingredientes no se licuan de manera uniforme. Sacuda la jarra de cristal o la botella para redistribuir los ingredientes que contengan, e intente licuarlos de nuevo.

PRECAUCIÓN: Tenga cuidado al manipular la cuchilla de acero inoxidable en forma de cruz, ya que puede calentarse durante el uso. Si licua ingredientes calientes, retire con cuidado la cuchilla de acero inoxidable en forma de cruz, ya que es posible que se acumule presión durante el uso y que los ingredientes licuados se salgan por la tapa.

NO:

No intente retirar la cuchilla de acero inoxidable en forma de cruz hasta que las cuchillas se hayan detenido completamente.

No vierta agua hirviendo ni líquidos muy calientes en el dispositivo.

No mezcle elementos secos, añada siempre una pequeña cantidad de líquido.

No sobrecargue el aparato, ya que el nivel de la mezcla puede aumentar durante el batido.

No utilice cuchillas giratorias o de corte que estén rotas o sueltas.

No transporte ni mueva el dispositivo agarrándolo por el cable de alimentación.

No utilice el dispositivo si se ha caído, si presenta signos visibles de daño o si tiene fugas.

ADVERTENCIA: No licue líquidos ni alimentos calientes. No supere la marca de 600 ml/1000 ml al añadir ingredientes a la jarra o la botella, ya que podrían derramarse y dañar la licuadora. La licuadora no debe utilizarse cuando la jarra de cristal o la botella estén vacías, agrietadas o rotas.

Cuidados y mantenimiento

Apague la licuadora y picadora, desenchúfela de la corriente eléctrica y deje que se enfríe por completo antes de proceder a limpiarla o de realizar labores de mantenimiento.

PASO 1: Limpie la unidad principal de la licuadora y picadora con un paño suave y húmedo, y deje que se seque completamente.

PASO 2: Limpie todos los accesorios con agua caliente y jabón, enjuáguelos y séquelos completamente.

No toque nunca las cuchillas; lávelas con ayuda de un cepillo y séquelas con mucho cuidado.

No sumerja la unidad principal de la licuadora y picadora en agua ni en ningún otro líquido.

No utilice productos de limpieza fuertes o abrasivos ni estropajos para limpiar la licuadora y picadora, ya que podrían causar daños en el dispositivo.

NOTA: La licuadora y picadora debe limpiarse después de cada uso.

ADVERTENCIA: Manipule los accesorios con cuidado, ya que las cuchillas están afiladas. Extreme la precaución al montar, desmontar, limpiar o guardar los accesorios.

Descripción de las piezas



- | | |
|---|--|
| 1. Unidad principal de la licuadora y picadora 2 en 1 | 5. Botella deportiva |
| 2. Botón de encendido | 6. Tapa de la botella deportiva |
| 3. Cuchilla de la licuadora | 7. Jarra de 1,2 litro |
| 4. Cuchilla para picar | 8. Tapa de la jarra de 1,2 litros con boquilla |

Instrucciones de uso

Antes del primer uso

Limpie todos los accesorios con agua caliente y jabón, enjuáguelos y séquelos completamente.

Limpie la unidad principal de la licuadora y picadora con un paño suave y húmedo, y deje que se seque completamente.

NOTA: Es posible que la licuadora y picadora desprenda un ligero olor cuando se utilice por primera vez. Es algo normal y desaparece pronto. Ventile adecuadamente la ubicación de la licuadora y picadora.

Montaje de la licuadora y picadora 2 en 1

Antes de utilizarla, deberá haber colocado bien todos los accesorios; no intente quitarlos hasta que las cuchillas hayan dejado de moverse.

PASO 1: Compruebe que la licuadora y picadora esté apagada y desenchufada de la corriente eléctrica.

PASO 2: Coloque la unidad principal de la licuadora y picadora sobre una superficie plana y estable, y a una altura que sea cómoda para el usuario. Compruebe que las patas de goma estén sujetas con firmeza, de modo que no se tambalee al usarla.

PASO 3: Seleccione los accesorios que desee.

Montaje de la picadora

PASO 1: Coloque la jarra de 1,2 litros sobre una superficie plana y estable, y a una altura que sea cómoda para el usuario.

PASO 2: Retire la tapa de la jarra de 1,2 litros y coloque los ingredientes en su interior. Vuelva a ponerle la tapa a la jarra.

PASO 3: Dele la vuelta a la unidad principal de la licuadora y picadora, y colóquela en la parte superior de la jarra de 1,2 litros. Alinee la unidad principal de la licuadora y picadora con las pestañas de bloqueo de la jarra, y presione suavemente hacia abajo. Gírelas en el sentido de las agujas del reloj hasta que encajen en su sitio.

Uso como picadora

PASO 1: Mantenga firme la unidad principal de la licuadora y picadora, y pulse el botón de encendido hasta que termine de picar los ingredientes. Espere a que las cuchillas dejen de girar para retirar la jarra de 1,2 litros.

PASO 2: Retire la cuchilla de la picadora girándola hacia la izquierda y sacándola de la jarra de 1,2 litros.

Montaje como licuadora para botellas deportivas

PASO 1: Introduzca los ingredientes en la botella deportiva.

PASO 2: Coloque con cuidado la cuchilla de la licuadora sobre la botella deportiva y gírela hacia la derecha hasta que encaje en su sitio.

PASO 3: Dele la vuelta a la botella deportiva y colóquela sobre la unidad principal de la licuadora y picadora. Alinee las pestañas de bloqueo y presione suavemente hacia abajo mientras gira la botella hacia la derecha para encajarla en su sitio.

Uso como licuadora para botellas deportivas

PASO 1: Mantenga firme la unidad principal de la licuadora y picadora, y pulse el botón de encendido hasta que los ingredientes se licuen. Espere a que las cuchillas dejen de girar antes de retirar la botella deportiva.

PASO 2: Retire la cuchilla de la licuadora girándola hacia la izquierda y sacándola de la botella deportiva.

NOTA: Utilice un poco de líquido para ayudar a licuar los ingredientes. No sobrepase la marca de llenado máximo. No utilice la licuadora sin alimentos, ya que podría causar daños en el aparato.

ADVERTENCIA: No licue líquidos o alimentos calientes.

Almacenamiento

Antes de guardar el dispositivo en un lugar fresco y seco, asegúrese de que la unidad principal de la licuadora y picadora y sus accesorios se hayan enfriado, y que estén limpios y secos.
No enrolle el cable con fuerza alrededor de la licuadora y picadora; hágalo sin apretar para evitar causar daños.

Problema	Causa posible	Solución
La licuadora y picadora no funciona.	La licuadora y picadora no está conectada a la corriente eléctrica. No se ha montado correctamente la licuadora y picadora.	Enchufe la licuadora y picadora a la corriente eléctrica y enciéndala. Compruebe que se haya montado la licuadora y picadora correctamente, y que todos los accesorios estén bien colocados.
Después de picar, quedan trozos grandes de ingredientes.	La licuadora y picadora se ha llenado en exceso.	Retire parte de los ingredientes y lícuelos por tandas.
La botella deportiva tiene fugas.	La tapa de la botella deportiva no está colocada correctamente.	Compruebe que las roscas están correctamente alineadas, gire la tapa de la botella deportiva en el sentido de las agujas del reloj hasta que se fije en una posición segura.

Especificaciones

Código de producto: EK5029P
Entrada: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Salida: 500 W

PROGRESS®
Est. 1931

Nota:

Nota:

PROGRESS®

Est. 1931

UP Global Sourcing UK Ltd.,

Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.

Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany.

Si este producto no llega a usted en condiciones aceptables, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente en **www.progresscookshop.com**.

Tenga a mano el albarán, puesto que se le solicitarán datos en él incluidos. Si desea devolver este producto, hágalo en el distribuidor en el que lo adquirió y no olvide incluir el recibo (la devolución quedará sujeta a los términos y condiciones del distribuidor).

Garantía

Todos los productos adquiridos como nuevos llevan la garantía del fabricante; el período de tiempo de la garantía variará en función del producto. Cuando se pueda presentar un justificante de compra, Progress proporcionará una garantía estándar de 12 meses al minorista a partir de la fecha de compra. Esto solo es aplicable cuando los productos se han utilizado según las instrucciones para su uso doméstico previsto. Cualquier uso incorrecto o desmantelamiento de los productos invalidará cualquier garantía.

Conforme a la garantía, nos comprometemos a reparar o sustituir de forma gratuita cualquier pieza defectuosa. En caso de que no podamos proporcionar una sustitución exacta, se ofrecerá un producto similar o se reembolsará el coste. Los daños causados por el desgaste diario no están cubiertos por esta garantía, ni los consumibles, como enchufes, fusibles, etc.

Tenga en cuenta que los términos y condiciones anteriores pueden actualizarse periódicamente y, por lo tanto, le recomendamos que los compruebe cada vez que visite el sitio web.

Nada de lo dispuesto en esta garantía o en las instrucciones relativas a este producto excluye, restringe o afecta de otro modo sus derechos legales.

Eliminación de residuos de baterías y de equipos eléctricos y electrónicos



Este símbolo en el producto, sus baterías o su embalaje significa que este producto y cualquier batería que contenga no se deben desechar junto con la basura doméstica.

Es responsabilidad del usuario depositarlo en un punto de recogida adecuado para el reciclaje de baterías y equipos eléctricos y electrónicos. Esta recogida y reciclaje por separado ayudará a conservar los recursos naturales y a evitar posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente debido a la posible presencia de sustancias peligrosas en las baterías y los equipos eléctricos y electrónicos, que podrían estar causados por una eliminación de residuos inadecuada. Algunos distribuidores ofrecen servicios de recogida que permiten al usuario devolver equipos agotados para una eliminación adecuada. **Es responsabilidad del usuario borrar los datos de los equipos eléctricos y electrónicos antes de su eliminación.** Para obtener más información acerca de dónde desechar las baterías y los residuos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su autoridad local, con el servicio de recogida de residuos domésticos o con el distribuidor.

PROGRESS®

Est. 1931

Fabricado por:

UP Global Sourcing UK Ltd.,

Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**

Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

FABRICADO EN CHINA.

www.progresscookshop.com



©Progress trademark. Todos los derechos reservados.

CD050122/MD000000/V1