

PROGRESS®

Est. 1931

MIXEUR ET HACHOIR

2 EN 1

Manuel d'utilisation

PROGRESS®

Est. 1931

Veillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises.

Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur le secteur.

Les enfants de plus de huit ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes peuvent utiliser cet appareil, uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions quant à l'utilisation sûre et s'ils comprennent les dangers potentiels.

Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

Sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance, les enfants ne doivent pas effectuer de nettoyage ou de maintenance.

Cet appareil n'est pas un jouet.

Si le cordon d'alimentation, la prise ou toute autre partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou si l'appareil est tombé ou endommagé, cessez immédiatement d'utiliser le produit pour éviter tout risque de blessure.

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur ; seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger.

Tenez l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est allumé ou qu'il refroidit.

Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.

Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible d'endommager l'appareil.

Tenez l'appareil à l'écart des appareils émettant de la chaleur.

Tenez les mains, les doigts, les cheveux et tout vêtement ample à l'écart des outils rotatifs de l'appareil.

Ne touchez pas les pièces mobiles de l'appareil pendant son utilisation, car vous risqueriez de vous blesser.

N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur l'alimentation secteur.

Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation secteur en tirant sur le cordon d'alimentation ; éteignez-le et débranchez-le à la main.

N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.

N'utilisez pas d'accessoires endommagés.

N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.

Ne laissez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans des conditions d'humidité élevée.

Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.

Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation secteur avant de changer ou d'installer des accessoires.

Débranchez toujours l'appareil après utilisation et avant tout nettoyage ou entretien.

Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable et résistante à la chaleur, à une hauteur confortable.

L'utilisation d'une rallonge avec l'appareil est déconseillée.

Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'aide d'un minuteur externe ou d'un système de commande à distance distinct de celui fourni avec l'appareil.

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

AVERTISSEMENT : ne touchez pas les lames tranchantes.

À faire et à ne pas faire

À FAIRE :

Vérifiez que les lames transversales en acier inoxydable sont bien fixées à la bouteille du mixeur avant utilisation.

Hachez tous les ingrédients en petits morceaux avant de les mixer.

Ajoutez une petite quantité de liquide froid ou réduisez la quantité d'ingrédients dans le pichet en verre/la bouteille du mixeur si les lames ne tournent pas de manière fluide.

Si les ingrédients ne se mélangent pas uniformément, retirez le pichet en verre/la bouteille du mixeur de la base. Ensuite, secouez le pichet en verre/la bouteille du mixeur pour répartir les ingrédients, puis mixez à nouveau.

ATTENTION : soyez prudent lorsque vous manipulez les lames transversales en acier inoxydable, car elles peuvent chauffer pendant l'utilisation. Si vous mixez des ingrédients chauds, faites attention lorsque vous retirez les lames transversales en acier inoxydable, car le mixage peut entraîner une accumulation de pression susceptible de faire déborder les ingrédients mixés.

PROGRESS®

Est. 1931

À NE PAS FAIRE :

N'essayez pas de retirer les lames transversales en acier inoxydable avant l'arrêt complet des lames.

Ne versez pas d'eau bouillante ni de liquides très chauds dans l'appareil.

Ne mixez pas d'ingrédients à sec ; ajoutez toujours une petite quantité de liquide.

Ne surchargez pas l'appareil, car le niveau atteint par le mélange risque d'augmenter pendant le mixage.

N'utilisez pas de lames cassées ou desserrées; ni de lames rotatives.

Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par son cordon d'alimentation.

N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé, s'il présente des dommages visibles ou s'il présente une fuite.

AVERTISSEMENT : ne mixez pas de liquides ou d'aliments chauds. Ne dépassez jamais le repère de remplissage de 600 ml/1 000 ml lors de l'ajout d'ingrédients dans le pichet en verre/la bouteille du mixeur, car cela pourrait provoquer des éclaboussures et endommager le mixeur. Le mixeur ne doit pas être utilisé lorsque le pichet en verre/la bouteille du mixeur est vide, fissuré(e) ou cassé(e).

Entretien et maintenance

Avant de procéder à un nettoyage ou à une maintenance, éteignez et débranchez le mixeur et hachoir de l'alimentation électrique et laissez-le refroidir complètement.

ÉTAPE 1 : essuyez la base du mixeur et hachoir avec un chiffon doux et humide et laissez sécher complètement.

ÉTAPE 2 : nettoyez les accessoires à l'eau chaude savonneuse, puis rincez et séchez soigneusement.

Ne touchez jamais les lames ; avec une extrême prudence, nettoyez-les à l'aide d'une brosse et séchez-les soigneusement.

N'immergez pas la base du mixeur et hachoir dans l'eau ni dans tout autre liquide.

N'utilisez pas de détergents ni de tampons à récurer agressifs ou abrasifs pour nettoyer le mixeur et hachoir, car cela pourrait l'endommager.

REMARQUE : nettoyez le mixeur et hachoir après chaque utilisation.

AVERTISSEMENT : manipulez les accessoires avec précaution, car les lames sont tranchantes. Soyez prudent lorsque vous fixez, retirez, nettoyez et rangez les accessoires.

Description des pièces



1. Base du mixeur et hachoir 2-en-1
2. Bouton d'alimentation
3. Lame du mixeur
4. Lame hachoir

5. Bouteille de sport
6. Couverture de la bouteille de sport
7. Pichet de 1,2 litre
8. Couverture du pichet de 1,2 litre avec bec verseur

PROGRESS®

Est. 1931

Mode d'emploi

Avant la première utilisation

nettoyez les accessoires à l'eau chaude savonneuse, puis rincez et séchez soigneusement.

Essuyez la base du mixeur et hachoir avec un chiffon doux et humide et laissez sécher complètement.

REMARQUE : lors de la première utilisation du mixeur et hachoir, une légère odeur peut se dégager. Ce phénomène est normal et ne dure pas. Laissez suffisamment de ventilation autour du mixeur et hachoir.

Assemblage du mixeur et hachoir 2-en-1

Tous les accessoires doivent être solidement fixés avant utilisation ; n'essayez pas de les retirer avant l'arrêt complet des lames.

ÉTAPE 1 : vérifiez que la base du mixeur et hachoir est éteinte et débranchée de l'alimentation secteur.

ÉTAPE 2 : placez la base du mixeur et hachoir sur une surface plate et stable, à une hauteur confortable pour l'utilisateur. Vérifiez que les pieds en caoutchouc sont bien stables pour que le mixeur et hachoir ne bouge pas pendant l'utilisation.

ÉTAPE 3 : sélectionnez les accessoires que vous souhaitez.

Assemblage du hachoir

ÉTAPE 1 : placez le pichet de 1,2 litre sur une surface plane et stable, à une hauteur confortable pour l'utilisateur.

ÉTAPE 2 : retirez le couvercle du pichet de 1,2 litre et placez les ingrédients dans le pichet. Remplacez le couvercle du pichet.

ÉTAPE 3 : retournez la base du mixeur et hachoir et placez-la sur le pichet de 1,2 litre. Alignez la base du mixeur et hachoir avec les languettes de verrouillage du pichet et appuyez doucement vers le bas. Tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.

Utilisation en tant que hachoir

ÉTAPE 1 : tout en stabilisant la base du mixeur et hachoir, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le hachage soit terminé. Attendez que les lames cessent de tourner avant de retirer le pichet de 1,2 litre.

ÉTAPE 2 : retirez la lame du hachoir en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en la soulevant du pichet de 1,2 litre.

Assemblage en tant que mixeur avec la bouteille de sport

ÉTAPE 1 : placez les ingrédients dans la bouteille de sport.

ÉTAPE 2 : placez avec précaution la lame du mixeur sur le dessus de la bouteille de sport et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.

ÉTAPE 3 : retournez la bouteille de sport et placez-la sur la base du mixeur et hachoir. Alignez les languettes de verrouillage, puis appuyez doucement vers le bas tout en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.

Utilisation du mixeur avec la bouteille de sport

ÉTAPE 1 : tout en stabilisant la base du mixeur et hachoir, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que les ingrédients soient mélangés. Attendez que les lames cessent de tourner avant de retirer la bouteille de sport.

ÉTAPE 2 : retirez la lame du mixeur en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en la soulevant de la bouteille de sport.

REMARQUE : utilisez une petite quantité de liquide pour faciliter le mixage des ingrédients.
 Ne dépassez pas le repère de remplissage maximal.
 N'utilisez pas le mixeur sans nourriture car cela pourrait l'endommager.
AVERTISSEMENT : ne mixez pas de liquides ou d'aliments chauds.

Stockage

Vérifiez que la base du mixeur et hachoir et ses accessoires ont refroidi et sont propres et secs avant de le ranger dans un endroit frais et sec.

N'enroulez jamais le cordon étroitement autour du mixeur et hachoir ; enroulez-le sans le serrer pour éviter de l'endommager.

Problème	Cause possible	Solution
Le mixeur et hachoir ne fonctionne pas.	Le mixeur et hachoir n'est pas branché sur l'alimentation secteur. Le mixeur et hachoir n'est pas correctement assemblé.	Branchez le mixeur et hachoir sur l'alimentation secteur puis allumez-le. Vérifiez que le mixeur et hachoir a été correctement assemblé et que les accessoires sont bien fixés.
Des morceaux d'ingrédients n'ont pas été correctement hachés.	Le mixeur et hachoir a été trop rempli.	Retirez quelques ingrédients et hachez en plusieurs fois.
La bouteille de sport fuit.	Le couvercle de la bouteille de sport n'est pas correctement fixé.	En vérifiant que les filetages sont correctement alignés, tournez le couvercle de la bouteille de sport dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

Caractéristiques

Code produit : EK5029P

Entrée : 220-240 V ~ 50/60 Hz

Puissance : 500 W

PROGRESS®

Est. 1931

Remarque:

Remarque:

PROGRESS®

Est. 1931

UP Global Sourcing UK Ltd.,

Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.

Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany.

Si ce produit ne vous parvient pas dans un état acceptable, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse **www.progresscookshop.com**.

Veuillez vous munir de votre bon de livraison, car vous devrez fournir les détails correspondants.

Si vous souhaitez retourner ce produit, veuillez le retourner au revendeur auprès duquel il a été acheté, en présentant votre reçu (sous réserve de ses conditions générales).

Garantie

Tous les produits achetés neufs portent une garantie fabricant ; la durée de la garantie varie en fonction du produit. Lorsque des preuves d'achat raisonnables peuvent être fournies, Progress fournira une garantie standard de 12 mois auprès du revendeur à compter de la date d'achat. Ceci n'est applicable que si les produits ont été utilisés conformément aux instructions pour leur utilisation domestique prévue. Tout(e) utilisation abusive ou démontage des produits engendre la nullité de la garantie.

Dans le cadre de la garantie, nous nous engageons à réparer ou à remplacer gratuitement toute pièce qui sera constatée défectueuse. Dans le cas où nous ne pourrions pas fournir un produit de remplacement exact, un produit similaire sera offert ou le coût remboursé. Tout dommage causé par l'usure quotidienne n'est pas couvert par cette garantie, ni les consommables tels que les prises, les fusibles, etc.

Veuillez noter que les conditions générales ci-dessus peuvent être parfois mises à jour et nous vous recommandons de les parcourir à chaque fois que vous consultez le site Web.

Rien dans cette garantie ou dans les instructions relatives à ce produit n'exclut, ne restreint ou n'affecte votre garantie légale.



Mise au rebut des piles/batteries usagées et des équipements électriques et électroniques

 Ce symbole figurant sur le produit, sur ses piles ou sur son emballage, signifie que ce produit et toutes les piles qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de les remettre à un point de collecte approprié destiné au recyclage des piles/batteries et des équipements électriques et électroniques. Cette collecte sélective et ce recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les conséquences négatives potentielles sur la santé et l'environnement, liées à la présence possible de substances dangereuses dans les piles/batteries et les équipements électriques et électroniques, pouvant être causées par une élimination inadéquate des déchets. Certains revendeurs proposent des services de reprise qui permettent à l'utilisateur de renvoyer les équipements usagés pour une mise au rebut appropriée. **Il est de la responsabilité de l'utilisateur de supprimer toutes les données situées sur les équipements électriques et électroniques avant la mise au rebut.** Pour plus d'informations sur les centres de collectes des piles et des déchets électriques et électroniques usagés, veuillez contacter votre mairie, votre déchetterie locale ou le revendeur du produit.

PROGRESS®

Est. 1931

Fabriqué par :
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

FABRIQUÉ EN CHINE.

www.progresscookshop.com

©Progress marque déposée. Tous droits réservés.



CD050122/MD000000/V1