

PROGRESS®

Est. 1931

BLENDER 2 W 1
BLEND AND CHOP

Instrukcja obsługi

PROGRESS®

Est. 1931

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.

Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci powinny używać go pod nadzorem.

Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane w trakcie tych czynności.

Ten produkt nie jest zabawką.

Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek część urządzenia nie działają prawidłowo bądź zostały one upuszczone lub zniszczone, należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia w celu uniknięcia potencjalnych obrażeń.

To urządzenie nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.

Włączone lub stygnące urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Produkt i jego kabel zasilania należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia.

Urządzenie należy trzymać z dala od urządzeń emitujących ciepło.

Nie należy zbliżać rąk, palców, włosów ani luźnych ubrań do obracających się części urządzenia.

Podczas pracy urządzenia nie należy dotykać żadnych ruchomych części,

ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.

Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani innym płynie.

Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.

Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu do sieci elektrycznej.

Nie należy odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód – należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.

Nie wolno używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.

Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.

Nie należy używać uszkodzonych akcesoriów.

Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.

Nie należy przechowywać produktu w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w warunkach wysokiej wilgotności.

Nie należy przesuwać urządzenia, gdy jest ono używane.

Przed wymianą lub zamontowaniem akcesoriów należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania sieciowego.

Zawsze należy odłączać urządzenie od zasilania po użyciu, a także przed czyszczeniem lub konserwacją.

Zawsze należy używać urządzenia na stabilnej, odpornej na wysoką temperaturę powierzchni, na wysokości zapewniającej komfort użytkownika.

Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia.

Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania innego niż ten, który został dostarczony wraz z urządzeniem.

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.

OSTRZEŻENIE: Nie należy dotykać ostrzy.

Zalecenia i ograniczenia

ZALECENIA:

Przed użyciem należy sprawdzić, czy nasadka z ostrzem krzyżowym ze stali nierdzewnej jest dobrze przymocowana do butelki blendera.

Przed zмикsowaniem pokrój wszystkie składniki na małe kawałki.

Jeśli ostrza nie działają płynnie, dodaj niewielką ilość zimnej cieczy lub zmniejsz ilość składników w szklanym dzbanku / butelce blendera.

Jeżeli składniki nie są równomiernie zмикsowane, zdejmij dzbanek/butelkę z podstawy blendera. Potrząśnij szklanym dzbankiem/butelką blendera, aby rozprościć składniki, a następnie jeszcze raz je zмикsuj.

UWAGA: Podczas obsługi nasadki z ostrzem krzyżowym ze stali nierdzewnej należy zachować ostrożność, ponieważ ostrza mogą się nagrzewać podczas pracy. W przypadku zмикsowania ciepłych składników należy zachować ostrożność podczas zdejmowania nasadki z ostrzem krzyżowym ze stali nierdzewnej, ponieważ podczas zмикsowania może dojść do wzrostu ciśnienia, co może spowodować, że zмикsowane składniki mogą kapać z pokrywki.

ZAKAZY:

Nie wolno zdejmować nasadki z ostrzem krzyżowym ze stali nierdzewnej dopóki ostrza całkowicie się nie zatrzymają.

Nie wolno wlewać wrzącej wody ani bardzo gorącego płynu do urządzenia.

Nie należy zмикsować suchych składników – zawsze należy dodawać niewielką ilość płynu.

Nie należy przeciążać urządzenia, ponieważ ciasto/masa może zwiększyć swoją objętość podczas mieszania.

Nie należy używać złamanych lub poluzowanych noży tnących ani obracających się noży.

Nie wolno ciągnąć ani przenosić urządzenia za przewód zasilający.

Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli zostało ono upuszczone, widoczne są oznaki uszkodzenia lub jeżeli przecieka.

OSTRZEŻENIE: Nie zмикsować gorących płynów i potraw. Podczas dodawania składników do szklanego dzbanka / butelki blendera nigdy nie przekraczaj oznaczenia 600/1000 ml, ponieważ może to spowodować wyciek zawartości i uszkodzenie blendera. Blendera nie wolno używać, gdy szklany dzbanek / butelka blendera są puste, pęknięte lub uszkodzone.

Konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy wyłączyć urządzenie, odłączyć je od zasilania, a następnie poczekać, aż całkowicie ostygnie.

KROK 1: Wytrzyj jednostkę główną blendera z rozdrabniaczem miękką, wilgotną szmatką i poczekaj, aż całkowicie wyschnie.

KROK 2: Umyj wszystkie akcesoria w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu, a następnie je wypłucz i dokładnie osusz.

Nigdy nie należy dotykać ostrzy. Zachowaj szczególną ostrożność – wyczyść je szczotką i dokładnie osusz.

Nigdy nie należy zanurzać jednostki głównej urządzenia w wodzie ani w innym płynie.

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać silnych lub ściernych detergentów ani druczanych zmywaków, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenia.

UWAGA: Urządzenie należy czyścić po każdym użyciu.

OSTRZEŻENIE: z nasadkami należy obchodzić się ostrożnie, ponieważ ostrza są ostre. Podczas zakładania, zdejmowania, czyszczenia lub przechowywania akcesoriów należy zachować ostrożność.

Opis części



- | | | | |
|----|---------------------------------|----|--|
| 1. | Jednostka główna blendera 2 w 1 | 5. | Butelka sportowa |
| 2. | Przycisk zasilania | 6. | Pokrywa butelki sportowej |
| 3. | Ostrze blendera | 7. | Dzbanek o pojemności 1,2 litra |
| 4. | Ostrze do rozrabniania | 8. | Pokrywa dzbanka o pojemności 1,2 litra z dziobkiem |

Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem

Umyj wszystkie akcesoria w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu, a następnie je wypłucz i dokładnie osusz.

Wytrzyj jednostkę główną blendera z rozdrabniaczem miękką, wilgotną szmatką i poczekaj, aż całkowicie wyschnie.

UWAGA: przy pierwszym użyciu urządzenia może pojawić się nieprzyjemny zapach. Jest to zjawisko normalne i wkrótce ustąpi. Należy zapewnić odpowiednią wentylację wokół urządzenia.

Montaż blendera z rozdrabniaczem 2 w 1

Przed użyciem należy dokładnie zamocować wszystkie akcesoria. Nie należy ich zdejmować, dopóki ostrza się nie zatrzymają.

KROK 1: Sprawdź, czy jednostka główna urządzenia jest wyłączona i odłączona od źródła zasilania.

KROK 2: Umieść jednostkę główną urządzenia na płaskiej, stabilnej powierzchni na wysokości zapewniającej użytkownikowi wygodę obsługi. Sprawdź, czy gumowe nóżki są dobrze osadzone, aby blender nie chwiał się podczas użytkowania.

KROK 3: Wybierz przystawki zgodnie z potrzebą.

Montaż rozdrabniacza

KROK 1: Umieść dzbanek o pojemności 1,2 litra na płaskiej, stabilnej powierzchni na wysokości zapewniającej użytkownikowi wygodę obsługi.

KROK 2: Zdejmij pokrywę dzbanka o pojemności 1,2 litra i umieść składniki w dzbanku. Załóż pokrywę dzbanka.

KROK 3: Odwróć jednostkę główną urządzenia i umieść ją na dzbanku o pojemności 1,2 litra. Wyrównaj jednostkę główną urządzenia z zaczepami blokującymi dzbanka i delikatnie naciśnij w dół. Przekręć w prawo aż do zablokowania.

Używanie jako rozdrabniacza

KROK 1: Przytrzymując cały czas jednostkę główną urządzenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż do zakończenia rozdrabniania. Przed odłączeniem dzbanka o pojemności 1,2 litra poczekaj, aż ostrza przestaną się obracać.

KROK 2: Zdejmij ostrze do rozdrabniania, przekręcając je w lewo i zdejmując z jednostki głównej urządzenia.

Montaż jako blender do butelek sportowych

KROK 1: Umieść składniki w butelce sportowej.

KROK 2: Ostrożnie umieść ostrze blendera na butelce sportowej i obracaj w prawo, aż zablokuje się na swoim miejscu.

KROK 3: Odwróć butelkę sportową i umieść ją na jednostce głównej urządzenia. Wyrównaj zaczepy blokujące i delikatnie naciśnij butelkę w dół, jednocześnie obracając ją w prawo, aby zablokować ją na miejscu.

Używanie jako blender do butelek sportowych

KROK 1: Trzymając stabilnie jednostkę główną urządzenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż składniki zostaną zmiksowane. Przed odłączeniem butelki sportowej poczekaj, aż ostrza przestaną się obracać.

KROK 2: Zdejmij ostrze blendera, przekręcając je w lewo i zdejmując z butelki sportowej.

UWAGA: użyj niewielkiej ilości płynu, aby ułatwić miksowanie składników.

Nie przekraczaj znacznika maksymalnego napełnienia.

Blendera nie należy używać bez żywności wewnątrz naczynia, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

OSTRZEŻENIE: Nie miksować ciepłych ani gorących płynów i potraw.

Przechowywanie

Przed odłożeniem urządzenia w chłodne i suche miejsce sprawdź, czy jednostka główna i akcesoria urządzenia są chłodne, czyste i suche.

Nigdy nie należy owijać ściśle przewodu zasilającego wokół urządzenia. Należy owinąć go luźno, aby uniknąć uszkodzenia.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Urządzenie nie jest podłączone do zasilania sieciowego. Urządzenie nie jest prawidłowo złożone.	Podłącz urządzenie do źródła zasilania i włącz. Sprawdź, czy urządzenie został prawidłowo złożone i czy akcesoria są zablokowane.
Po rozdrobnieniu w misce nadal znajdują się duże, nieposiekane kawałki składników.	Urządzenie zostało przepełnione.	Usuń część składników i rozdrabniaj je partiami.
Butelka sportowa przecieka.	Pokrywka butelki sportowej nie jest prawidłowo założona.	Sprawdzając, czy gwinty są prawidłowo wyrównane, przekręć pokrywę butelki sportowej w prawo aż do oporu.

Dane techniczne

Kod produktu: EK5029P

Wejście: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Wyjście: 500 W

PROGRESS®
Est. 1931

Uwaga:

Uwaga:

PROGRESS®

Est. 1931

UP Global Sourcing UK Ltd.,

Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.

Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany.

Jeśli produkt nie dotrze do Ciebie w akceptowalnym stanie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta na stronie **www.progresscookshop.pl**.

Przygotuj dowód dostawy, ponieważ wymagane będą umieszczone tam informacje. Jeśli chcesz zwrócić ten produkt, zwróć go wraz z paragonem sprzedawcy, u którego został zakupiony (zgodnie z warunkami sprzedawcy).

Gwarancja

Wszystkie produkty zakupione jako nowe są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji różni się w zależności od produktu. W przypadku przedstawienia akceptowalnego dowodu zakupu firma Progress oferuje standardową gwarancję, którą można zrealizować u sprzedawcy detalicznego w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy produkty były używane zgodnie z ich przeznaczeniem i do użytku domowego. Nieprawidłowe użycie lub demontaż produktów spowoduje utratę gwarancji.

W ramach gwarancji podejmujemy się bezpłatnej naprawy lub wymiany wszelkich części, które zostaną uznane za wadliwe. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zapewnić wymiany na dokładnie taki sam produkt, zaoferujemy podobne urządzenie lub zwrot kosztów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych codziennym zużyciem ani materiałów eksploatacyjnych, takich jak wtyczki, bezpieczniki itp.

Należy pamiętać, że powyższe warunki mogą być od czasu do czasu aktualizowane, dlatego zalecamy ich sprawdzanie podczas odwiedzin w naszej witrynie.

Żadne z postanowień niniejszej gwarancji ani instrukcji tego produktu nie wyklucza, nie ogranicza ustawowych praw użytkownika ani w żaden inny sposób na te prawa nie wpływa.

Utylizacja zużytych akumulatorów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych



Ten symbol na produkcie, jego bateriach lub opakowaniach oznacza, że nie wolno wyrzucać ich razem z odpadami domowymi. Użytkownik jest natomiast odpowiedzialny za to, aby przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten odrębny proces zbierania i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne, wynikającym z możliwej obecności niebezpiecznych substancji w akumulatorach oraz sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które mogą być spowodowane niewłaściwą utylizacją. Niektórzy sprzedawcy detaliczni oferują usługi odbioru zużytego sprzętu, które umożliwiają użytkownikowi zwrot zużytego sprzętu w celu właściwej utylizacji. **Użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich danych na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych przed ich utylizacją.** Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsc wyrzucania baterii, odpadów elektrycznych i elektronicznych, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta/gminy, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sprzedawcą.

PROGRESS®

Est. 1931

Wyprodukowano przez:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

WYPRODUKOWANO W CHINACH.

www.progresscookshop.com



© Znak towarowy Progress. Wszelkie prawa zastrzeżone.

CD050122/MD000000/V1