

PROGRESS®

Est. 1931

LIQUIDIFICADORA E PICADORA

2 EM 1

Manual de instruções

PROGRESS®

Est. 1931

Conserve estas instruções para referência futura.

Instruções de segurança

Quando utilizar aparelhos elétricos, as precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas.

Verifique se a tensão indicada na placa de classificação corresponde à da rede local antes de ligar o aparelho à tomada.

As crianças com idade igual ou superior a 8 anos e as pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, podem utilizar este aparelho apenas sob supervisão ou após receberem instruções relativas à utilização segura do aparelho, se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos.

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

A não ser que tenham idade superior a oito anos e sejam supervisionadas, as crianças não devem efetuar a limpeza nem a manutenção a realizar pelo utilizador.

Este aparelho não é um brinquedo.

Em caso de queda ou danos do aparelho ou de avaria no cabo de alimentação, na ficha ou em qualquer peça do aparelho, pare imediatamente de utilizar o produto para evitar potenciais ferimentos.

Este aparelho não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador; apenas um electricista qualificado deve efetuar reparações. As reparações incorretas podem colocar o utilizador em risco de ferimentos.

Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças quando estiver ligado ou a arrefecer.

Mantenha o aparelho e o respetivo cabo de alimentação fora do alcance das crianças.

Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação afastados de fontes de calor ou arestas afiadas que possam causar danos.

Mantenha o aparelho afastado de aparelhos que irradiem calor.

Mantenha as mãos, os dedos, o cabelo e qualquer roupa larga afastados dos acessórios rotativos do aparelho.

Não toque em qualquer peça móvel deste aparelho durante a utilização, pois tal pode causar ferimentos.

Não mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido.

Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.

Não deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver ligado à rede elétrica.

Não desligue o aparelho da rede elétrica puxando pelo cabo. Desligue e retire a ficha à mão.

Não utilize o aparelho para outro fim que não o previsto.

Não utilize outros acessórios que não os fornecidos.

Não utilize acessórios danificados.

Não utilize este aparelho no exterior.

Não guarde o aparelho sob luz solar direta ou em condições de humidade elevada.

Não tente mudar o aparelho de local enquanto estiver em funcionamento.

Desligue o aparelho e retire a ficha da fonte de alimentação da rede elétrica antes de substituir ou instalar acessórios.

Desligue sempre a ficha do aparelho da tomada após a utilização e antes de qualquer limpeza ou manutenção a realizar pelo utilizador.

Utilize sempre o aparelho numa superfície estável e resistente ao calor, a uma altura confortável para o utilizador.

Não se recomenda a utilização de um cabo de extensão com o aparelho.

Este aparelho não deve ser operado através de um temporizador externo ou de um sistema de controlo remoto separado, para além do fornecido com este aparelho.

Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico. Não deve ser utilizado para fins comerciais.

AVISO: não toque nas lâminas afiadas.

PROGRESS®

Est. 1931

O que fazer e o que não fazer

DEVE:

Verificar se o acessório de lâmina em cruz em aço inoxidável está bem fixo ao copo misturador antes de utilizar.

Cortar todos os ingredientes em pedaços pequenos antes de liquidificar.

Adicionar uma pequena quantidade de líquido frio ou reduzir a quantidade de ingredientes no jarro de vidro/copo misturador se as lâminas não estiverem a funcionar corretamente.

Se os ingredientes não liquidificarem uniformemente, retire o jarro de vidro/copo misturador da unidade de base da liquidificadora. Agite o jarro de vidro/copo misturador para redistribuir os ingredientes e, em seguida, liquidifique mais uma vez.

CUIDADO: tenha cuidado ao manusear o acessório de lâmina em cruz em aço inoxidável, uma vez que as lâminas podem aquecer durante a utilização. Se liquidificar ingredientes quentes, tenha cuidado ao retirar o acessório de lâmina em cruz em aço inoxidável, pois pode haver uma acumulação de pressão da liquidificação que pode fazer com que os ingredientes triturados se libertem da tampa.

NÃO:

Tente remover o acessório de lâmina em cruz em aço inoxidável até as lâminas estarem totalmente paradas.

Não coloque água a ferver nem líquidos muito quentes no aparelho.

Não misture ingredientes secos; adicione sempre uma pequena quantidade de líquido.

Não encha demasiado o aparelho, uma vez que o nível de mistura pode aumentar durante a liquidificação.

Não utilize lâminas rotativas ou de corte partidas ou soltas.

Não puxe nem transporte o aparelho segurando-o pelo cabo de alimentação.

Não utilize o aparelho se este tiver caído, se existirem sinais visíveis de danos ou se apresentar fugas.

AVISO: não misture líquidos ou alimentos quentes. Nunca exceda a marca de 600 ml/1000 ml ao adicionar ingredientes ao jarro de vidro/copo misturador da liquidificadora, pois isto pode provocar derrames e poderá danificar a liquidificadora. A liquidificadora não deve ser utilizada com o jarro de vidro/copo misturador vazio, rachado ou partido.

Cuidados e manutenção

Antes de tentar qualquer limpeza ou manutenção, desligue a liquidificadora e picadora, retire a ficha da tomada e deixe arrefecer completamente.

PASSO 1: limpe a liquidificadora e picadora com um pano macio e humedecido, e deixe secar completamente.

PASSO 2: lave todos os acessórios em água quente com sabão e, em seguida, enxague e seque cuidadosamente.

Nunca toque nas lâminas; com muito cuidado, limpe as lâminas com uma escova e seque-as cuidadosamente.

Não mergulhe a unidade principal da liquidificadora e picadora dentro de água ou de qualquer outro líquido.

Não utilize detergentes ou esfregões agressivos ou abrasivos para limpar a liquidificadora e picadora, pois pode causar danos.

NOTA: a liquidificadora e picadora deve ser limpa após cada utilização.

AVISO: manuseie os acessórios com cuidado, uma vez que as lâminas são afiadas. Tenha cuidado ao montar, remover, limpar ou guardar os acessórios.

Descrição das peças



- | | |
|---|--|
| 1. Unidade principal da liquidificadora e picadora 2 em 1 | 5. Garrafa de desporto |
| 2. Botão de alimentação | 6. Tampa da garrafa de desporto |
| 3. Lâmina da liquidificadora | 7. Jarro de 1,2 litros |
| 4. Lâmina da picadora | 8. Tampa do jarro de 1,2 litros com bico |

PROGRESS®

Est. 1931

Instruções de utilização

Antes da primeira utilização

Lave todos os acessórios em água quente com sabão e, em seguida, enxague e seque cuidadosamente. Limpe a liquidificadora e picadora com um pano macio e humedecido, e deixe secar completamente.

NOTA: ao utilizar a liquidificadora e picadora pela primeira vez, pode detetar um ligeiro odor. É uma situação normal e irá desaparecer em breve. Mantenha uma ventilação suficiente em redor da liquidificadora e picadora.

Montar a liquidificadora e picadora 2 em 1

Todos os acessórios têm de estar bem montados antes da utilização; não tente removê-los até as lâminas pararem de se mover.

PASSO 1: verifique se a unidade principal da liquidificadora e picadora está desligada, e a ficha retirada da rede elétrica.

PASSO 2: posicione a unidade principal da liquidificadora e picadora numa superfície plana e estável, a uma altura confortável para o utilizador. Verifique se os pés de borracha estão firmemente encaixados para que a liquidificadora e picadora não oscile durante a utilização.

PASSO 3: seleccione os acessórios conforme pretendido.

Montar a picadora

PASSO 1: coloque o jarro de 1,2 litros numa superfície plana e estável, a uma altura confortável para o utilizador.

PASSO 2: retire a tampa do jarro de 1,2 litros e coloque os ingredientes no mesmo. Volte a colocar a tampa no jarro.

PASSO 3: inverta a unidade principal da liquidificadora e picadora, e coloque-a sobre o jarro de 1,2 litros.

Alinhe a unidade principal da liquidificadora e picadora com as patilhas de bloqueio do jarro e pressione suavemente para baixo. Rode no sentido dos ponteiros do relógio até bloquear na devida posição.

Utilizar como picadora

PASSO 1: com a unidade principal da liquidificadora e picadora estável, mantenha o botão de alimentação

premido até concluir a picagem. Aguarde até que as lâminas parem de rodar antes de retirar o jarro de 1,2 litros.

PASSO 2: retire a lâmina da picadora rodando-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e levantando-a do jarro de 1,2 litros.

Montar como uma liquidificadora com garrafa de desporto

PASSO 1: coloque os ingredientes na garrafa de desporto.

PASSO 2: coloque cuidadosamente a lâmina da liquidificadora em cima da garrafa de desporto e rode-a no sentido dos ponteiros do relógio até bloquear na devida posição.

PASSO 3: inverta a garrafa de desporto e coloque-a sobre a unidade principal da liquidificadora e picadora.

Alinhe as patilhas de bloqueio e pressione suavemente para baixo, ao mesmo tempo que roda a mesma no sentido dos ponteiros do relógio para a bloquear na devida posição.

Utilizar como uma liquidificadora com garrafa de desporto

PASSO 1: com a unidade principal da liquidificadora e picadora estável, mantenha o botão de alimentação premido até que os ingredientes fiquem triturados. Aguarde até que as lâminas parem de rodar antes de retirar a garrafa de desporto.

PASSO 2: retire a lâmina da liquidificadora rodando-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e levantando-a da garrafa de desporto.

NOTA: utilize uma pequena quantidade de líquido para ajudar a misturar os ingredientes.

Não exceda a marca de enchimento máximo.

Não utilize a liquidificadora se a mesma estiver vazia, pois tal pode causar danos.

AVISO: não misture líquidos ou alimentos mornos ou quentes.

Armazenamento

Verifique se a unidade principal da liquidificadora e picadora, e os respectivos acessórios estão frios, limpos e secos antes de os guardar num local fresco e seco.

Nunca enrole o cabo muito apertado à volta da liquidificadora e picadora. Enrole-o sem apertar para evitar danos.

Problema	Causa possível	Solução
A liquidificadora e picadora não funciona.	A liquidificadora e picadora não está ligada à tomada da rede elétrica. A liquidificadora e picadora não está montada corretamente.	Ligue a ficha da liquidificadora e picadora à rede elétrica e ligue a mesma. Verifique se a liquidificadora e picadora foi montada corretamente e se os acessórios estão seguros.
Há pedaços grandes de ingredientes depois de picar.	A liquidificadora e picadora está demasiado cheia.	Retire alguns ingredientes e pique-os em lotes.
A garrafa de desporto tem uma fuga.	A tampa da garrafa de desporto não foi colocada corretamente.	Para verificar se as roscas estão alinhadas corretamente, rode a tampa da garrafa de desporto no sentido dos ponteiros do relógio até ficar bem apertada.

Especificações

Código do produto: EK5029P

Entrada: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Potência: 500 W

PROGRESS®

Est. 1931

Nota:

Nota:

PROGRESS®

Est. 1931

UP Global Sourcing UK Ltd.,

Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.

Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany.

Se não receber este produto numa condição aceitável, contacte o nosso departamento de Apoio ao Cliente através de www.progresscookshop.com.

Tenha a sua nota de entrega à mão, uma vez que será necessário fornecer detalhes. Se pretender devolver este produto, devolva-o ao revendedor onde foi adquirido com o recibo (sujeito aos respetivos termos e condições).

Garantia

Todos os produtos adquiridos como novos possuem a garantia do fabricante. O período de tempo da garantia varia consoante o produto. Quando for possível fornecer uma prova de compra razoável, a Progress fornecerá uma garantia padrão de 12 meses ao revendedor a partir da data de compra. Isto só é aplicável quando os produtos tiverem sido utilizados de acordo com as instruções para o seu uso doméstico previsto. Qualquer utilização indevida ou desmontagem de produtos invalidará qualquer garantia.

Ao abrigo da garantia, comprometemo-nos a reparar ou substituir gratuitamente quaisquer peças que apresentem defeitos. No caso de não podermos fornecer uma substituição exata, será oferecido um produto semelhante ou o custo será reembolsado. Quaisquer danos causados pelo desgaste diário não são abrangidos pela presente garantia, nem os consumíveis como fichas, fusíveis, etc.

Tenha em atenção que os termos e condições acima mencionados podem ser atualizados periodicamente e, por isso, recomendamos que os verifique sempre que voltar a visitar o website. Nada na presente garantia ou nas instruções relacionadas com este produto exclui, restringe ou afeta de outra forma os seus direitos legais.

Eliminação de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e pilhas/baterias



Este símbolo no produto, nas pilhas/baterias ou na embalagem significa que este produto e quaisquer pilhas/baterias que contenha não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Em vez disso, é da responsabilidade do utilizador entregá-lo a um ponto de recolha aplicável para a reciclagem de pilhas/baterias e equipamento eléctrico e eletrónico. A recolha separada e a reciclagem ajudarão a conservar os recursos naturais e a evitar as potenciais consequências negativas para a saúde humana e para o ambiente que resultariam de uma eliminação inadequada das substâncias perigosas que podem estar presentes nas pilhas/baterias e no equipamento eléctrico e eletrónico. Alguns revendedores fornecem serviços de recolha que permitem ao utilizador devolver equipamento gasto para uma eliminação adequada. **É da responsabilidade do utilizador apagar quaisquer dados relativos a equipamentos eléctricos e eletrónicos antes da eliminação.** Para obter mais informações sobre onde entregar as pilhas/baterias e os resíduos eléctricos e eletrónicos, contacte o representante local da cidade/município, o serviço de recolha de resíduos domésticos ou o revendedor.

PROGRESS®

Est. 1931

Fabricado por:

UP Global Sourcing UK Ltd.,

Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**

Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

FABRICADO NA CHINA.

www.progresscookshop.com



Marca registrada ©Progress. Todos os direitos reservados.

CD050122/MD000000/V1