PROGRESS® Est. 1931

MINI HACHOIR PRO Manuel d'utilisation

PROGRESS®

Est. 1931

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour référence ultérieure.

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises.

Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur le secteur.

Les enfants de plus de huit ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes peuvent utiliser cet appareil, uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions quant à l'utilisation sûre et s'ils comprennent les dangers potentiels.

Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil. L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 8 ans.

Sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance, les enfants ne doivent procéder ni au nettoyage ni à la maintenance de l'appareil.

Cet appareil n'est pas un jouet.

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si le cordon d'alimentation, la prise ou une partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou si l'appareil est tombé ou endommagé, seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger.

Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.

Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible d'endommager l'appareil.

Tenez l'appareil à l'écart des appareils émettant de la chaleur.

Tenez les mains, les doigts, les cheveux et tout vêtement ample à l'écart des outils rotatifs de l'appareil.

Ne touchez pas les pièces mobiles de l'appareil pendant son utilisation, car vous risqueriez de vous blesser.

N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide. N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.

N'utilisez pas de lames cassées ou desserrées; ni de lames rotatives.

Ne surchargez pas l'appareil, car le niveau atteint par le mélange risque d'augmenter pendant le mixage.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur l'alimentation secteur.

Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation secteur en tirant sur le cordon d'alimentation ; éteignez-le et débranchez-le à la main.

N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.

N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.

Ne laissez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans des conditions d'humidité élevée.

Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.

Ne versez pas d'eau bouillante ni de liquides très chauds dans l'appareil.

Débranchez toujours l'appareil après utilisation et avant tout nettoyage ou entretien.

Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable et résistante à la chaleur, à une hauteur confortable.

L'utilisation d'une rallonge avec l'appareil est déconseillée.

PROGRESS®

Fst 1931

Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'aide d'un minuteur externe ou d'un système de commande à distance distinct de celui fourni avec l'appareil.

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

Avertissement: ne touchez pas les lames tranchantes.

Entretien et maintenance

Avant de procéder à tout nettoyage ou entretien, éteignez et débranchez le hachoir de l'alimentation secteur, et laissez-le refroidir complètement.

ÉTAPE 1 : essuyez la base du hachoir avec un chiffon doux et humide, et laissez sécher complètement.

ÉTAPE 2 : nettoyez les accessoires à l'eau chaude savonneuse, puis rincez et séchez soigneusement.

Ne touchez jamais les lames ; avec une extrême prudence, nettoyez-les à l'aide d'une brosse et séchez-les soigneusement. N'immergez pas la base du hachoir dans l'eau ou dans tout autre liquide.

N'utilisez pas de détergents ni de tampons à récurer agressifs ou abrasifs pour nettoyer le hachoir, car cela pourrait l'endommager. Le hachoir ne passe pas au lave-vaisselle.

Remarque: le hachoir doit être nettoyé après chaque utilisation. **Avertissement:** manipulez le couteau avec précaution, car les lames sont tranchantes. Soyez prudent lorsque vous fixez, retirez, nettoyez et rangez les accessoires.

Description des pièces



- 1. Base du mini hachoir Pro
- 2. Bouton marche/arrêt
- 3. Couteau
- 4. Bol

- 5. Couvercle du bol
- 6. Goulotte
- 7. Borne

Mode d'emploi

Avant la première utilisation

Nettoyez les accessoires à l'eau chaude savonneuse, puis rincez et séchez soigneusement.

Essuyez la base du hachoir avec un chiffon doux et humide, et laissez sécher complètement.

Ne touchez jamais les lames ; les accessoires de hachage doivent être lavés à l'aide d'une brosse, puis essuyés avec précaution.

N'immergez pas la base du hachoir dans l'eau ou dans tout autre liquide.

Remarque: le hachoir doit être nettoyé après chaque utilisation. **Avertissement:** manipulez le couteau avec précaution, car les lames sont tranchantes. Soyez prudent lorsque vous fixez, retirez, nettoyez et rangez les accessoires.

PROGRESS®

Fst 1931

Utilisation du mini hachoir Pro

Tous les accessoires doivent être solidement fixés avant utilisation ; n'essayez pas de les retirer avant l'arrêt complet des lames.

ÉTAPE 1 : placez le bol sur la base du hachoir de façon à aligner les languettes et faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

ÉTAPE 2: insérez le couteau dans le bol de façon à aligner les languettes de l'axe sur la lame. Faites-le tourner avec précaution dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

ÉTAPE 3 : ajoutez les ingrédients à hacher dans le bol.

ÉTAPE 4 : fixez le couvercle sur le bol en alignant les languettes, puis faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

ÉTAPE 5 : branchez le hachoir sur l'alimentation secteur et allumez-le.

ÉTAPE 6 : tout en tenant le bol fermement, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé jusqu'à ce que les aliments soient hachés à votre convenance. Relâchez le bouton marche/arrêt (ON/OFF) et patientez jusqu'à ce que les lames cessent de tourner avant de retirer le couvercle du bol.

ÉTAPE 7 : de l'huile ou des assaisonnements peuvent être ajoutés à l'aide de la goulotte.

ÉTAPE 8 : pour retirer le bol de la base du hachoir, retirez le couvercle, puis le couteau avec précaution, sans toucher la lame. Tournez le bol dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le de la base du hachoir.

Attention : éteignez le hachoir et débranchez-le de l'alimentation secteur avant d'ajouter ou de retirer des aliments du bol.

Avertissement : n'utilisez pas le hachoir sans aliments à l'intérieur, car cela pourrait l'endommager.

Éteignez le hachoir et débranchez-le de l'alimentation secteur avant de retirer le couteau et de le nettoyer.

La durée de fonctionnement maximale est de 1 minute 30. Laissez refroidir pendant 1 minute avant de réutiliser le hachoir.

Rangement

Vérifiez que le hachoir est froid, propre et sec avant de le ranger dans un endroit frais et sec.

N'enroulez jamais le cordon étroitement autour du hachoir ; enroulez-le sans le serrer pour éviter de l'endommager.

Caractéristiques

Code produit : EK2182PBBFOB Entrée : 220–240 V ~ 50/60 Hz

Puissance: 150 W

Le symbole de la poubelle sur roues barrée sur ce produit indique que cet appareil doit être éliminé dans le respect de l'environnement lorsqu'il est usé ou devient inutilisable. Consultez les autorités locales pour plus de détails sur les possibilités de recyclage de ce produit.



PROGRESS® Est. 1931

Fabriqué par : Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Royaume-Uni. FABRIQUÉ EN CHINE.

