

PROGRESS®

Est. 1931

**MOULIN
À CAFÉ
ET ÉPICES**

Instruction manual

PROGRESS®

Est. 1931

Lisez attentivement toutes les instructions et conservez-les pour référence ultérieure.

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, respectez toujours des précautions de sécurité de base.

Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur le secteur.

Les enfants de 8 ans et plus, ainsi que les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes, peuvent utiliser cet appareil uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions pour l'utiliser en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

Sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance, les enfants ne doivent procéder ni au nettoyage ni à la maintenance de l'appareil.

Cet appareil n'est pas un jouet.

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

Si le cordon d'alimentation, la prise ou une partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou si l'appareil est tombé ou endommagé, seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. De mauvaises réparations peuvent mettre l'utilisateur en danger.

Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.

Tenez l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est allumé ou qu'il refroidit.

Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible de les endommager.

Tenez l'appareil à l'écart d'autres appareils émettant de la chaleur.

Tenez les mains, les doigts, les cheveux et tout vêtement ample à l'écart des outils rotatifs de l'appareil.

N'immergez pas les composants électriques de cet appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur l'alimentation secteur.

Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation secteur en tirant sur le cordon d'alimentation ; éteignez-le et débranchez-le à la main.

Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par son cordon d'alimentation.

N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé, s'il présente des dommages visibles ou s'il présente une fuite.

N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.

N'utilisez pas d'accessoires endommagés.

N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.

Ne stockez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans un environnement à humidité élevée.

Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.

Seuls les ingrédients secs peuvent être moulus, car les liquides endommageraient l'appareil

Ne surchargez pas l'appareil car le niveau atteint par le mélange risque d'augmenter pendant le mixage.

Ne touchez pas les pièces mobiles de l'appareil pendant son utilisation, car vous risqueriez de vous blesser.

Ne touchez aucune partie de l'appareil qui pourrait devenir chaude pendant son utilisation, car vous pourriez vous blesser.

N'utilisez pas de lames cassées ou desserrées; ni de lames rotatives.

Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation secteur avant de changer ou d'installer des accessoires.

Débranchez toujours l'appareil après utilisation et avant tout nettoyage ou entretien.

Assurez-vous toujours que l'appareil ait complètement refroidi après utilisation avant d'effectuer tout nettoyage ou entretien.

Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable et résistante à la chaleur, à une hauteur confortable.

Il est déconseillé d'utiliser une rallonge avec l'appareil.

N'utilisez pas de minuteur externe ni de système de commande à

PROGRESS®

Est. 1931

distance autre que celui fourni avec l'appareil.

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

Avertissement: ne touchez pas les lames tranchantes.

Entretien et maintenance

ÉTAPE 1: avant de procéder à un nettoyage ou à une maintenance, éteignez et débranchez le moulin à café de l'alimentation secteur.

ÉTAPE 2: essuyez la base du moulin à café avec un chiffon doux et humide, puis séchez-la soigneusement. N'immergez pas la base du moulin à café dans l'eau ou dans tout autre liquide.

ÉTAPE 3: nettoyez les accessoires à l'eau chaude savonneuse, puis rincez et séchez soigneusement.

Remarque: nettoyez toujours le moulin à café immédiatement après chaque utilisation. Ne passe pas au lave-vaisselle.

Remarque: manipulez la lame en acier inoxydable avec précaution, car les lames sont extrêmement tranchantes. Soyez prudent lorsque vous nettoyez la lame en acier inoxydable.

Description des pièces



1. Base du moulin à café et épices
2. Bouton d'alimentation
3. Couvercle transparent
4. Bol en acier inoxydable
5. Lame en acier inoxydable

Mode d'emploi

Avant la première utilisation

ÉTAPE 1: éteignez et débranchez le moulin à café de l'alimentation secteur.

ÉTAPE 2: essuyez la base du moulin à café avec un chiffon doux et humide et séchez-la soigneusement.

ÉTAPE 3: nettoyez les accessoires à l'eau chaude savonneuse, puis rincez et séchez soigneusement.

N'immergez pas le moulin à café dans l'eau ou dans tout autre liquide. N'utilisez jamais de détergents agressifs ou abrasifs ni de tampons à récurer pour nettoyer le moulin à café ou ses accessoires, car vous pourriez les endommager.

Remarque: lors de la première utilisation du moulin à café, une légère odeur peut s'en dégager. Ce phénomène est normal et s'estompe rapidement. Laissez suffisamment de ventilation autour du moulin à café.

PROGRESS®

Est. 1931

Utiliser le moulin à café et épices

ÉTAPE 1: placez le moulin à café sur une surface plane et stable, à une hauteur confortable pour l'utilisateur.

ÉTAPE 2: retirez le couvercle transparent de la base du moulin à café en le faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en le soulevant.

ÉTAPE 3: ajoutez jusqu'à 60 g de grains de café, d'épices ou de noix dans le bol en acier inoxydable.

ÉTAPE 4: remplacez le couvercle sur la base du moulin à café et faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

ÉTAPE 5: branchez le moulin à café sur l'alimentation secteur et allumez-le.

ÉTAPE 6: appuyez sur le bouton « Power » pour commencer à mouler.

ÉTAPE 7: éteignez le moulin en appuyant à nouveau sur le bouton « Power ».

ÉTAPE 8: une fois le tout moulu, éteignez le moulin à café et débranchez-le de l'alimentation secteur.

ÉTAPE 9: retirez le couvercle transparent et transférez le café, les épices ou les noix moulus dans un récipient adapté, pour une utilisation immédiate ou pour stocker le tout.

Attention: seuls les ingrédients secs peuvent être moulus car les liquides endommageraient l'appareil. Ne remplissez pas trop le bol en acier inoxydable.

Avertissement: la durée de fonctionnement maximale est d'environ 30 secondes. Laissez refroidir le moulin à café avant de le réutiliser.

À faire et à ne pas faire

À faire :

Vérifiez que le couvercle transparent soit correctement fixé avant utilisation ; n'essayez pas de le retirer avant que les lames ne soient à l'arrêt. Ceci permettra d'éviter les blessures et de préserver la saveur et l'arôme des ingrédients.

Ne moulez que la quantité de café, d'épices ou de noix requise à chaque fois.

Nettoyez le bol en acier inoxydable, les lames et le couvercle transparent après chaque utilisation.

À ne pas faire :

Ne laissez jamais de café ou d'épices moulus dans le bol en acier inoxydable car ils deviendront rassis, ce qui pourrait affecter la saveur des ingrédients fraîchement moulus.

Ne remplissez pas trop le bol en acier inoxydable.

Le moulin à café ne peut mouler que des ingrédients secs. N'essayez pas de mouler des ingrédients gras ou durs (par exemple du riz).

Avertissement: ne moulez pas pendant trop longtemps. N'utilisez jamais le moulin à café lorsque le bol en acier inoxydable est vide, fissuré ou cassé.

Stockage

Vérifiez que le moulin à café est froid, propre et sec avant de la ranger dans un endroit frais et sec.

N'enroulez jamais le cordon étroitement autour du moulin à café ; enroulez-le sans le serrer pour éviter de l'endommager.

Caractéristiques

Code produit : EK2311P

Tension de fonctionnement : 220–240 V ~ 50/60 Hz

Puissance : 200 W

PROGRESS®

Est. 1931

UP Global Sourcing UK Ltd.,

Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln, Germany.

Si ce produit ne vous parvient dans un état acceptable, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse **www.progresscookshop.com**.

Veuillez vous munir de votre bon de livraison, car vous devrez fournir les détails correspondants.

Si vous souhaitez retourner ce produit, veuillez le retourner au revendeur auprès duquel il a été acheté, en présentant votre reçu (sous réserve de ses conditions générales).

Le symbole de la poubelle sur roues barrée sur ce produit indique que cet appareil doit être éliminé dans le respect de l'environnement lorsqu'il est usé ou devient inutilisable. Consultez les autorités locales pour plus de détails sur les possibilités de recyclage de ce produit.



PROGRESS®

Est. 1931

Fabriqué par:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

FABRIQUÉ EN CHINE.

CD21052021 / MD000000 / V1

