

PROGRESS®

Est. 1931

TOASTER
Bedienungsanleitung

PROGRESS®

Est. 1931

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

Sicherheitshinweise

Bei Verwendung elektrischer Geräte müssen grundlegende Sicherheitsvorschriften jederzeit eingehalten werden.

Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.

Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Gerät nur verwenden, wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen oder überwacht werden.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.

Dieses Gerät ist kein Spielzeug.

Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt sind oder fallen gelassen oder beschädigt wurden, dürfen Reparaturen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.

Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel von Hitze oder scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten und lassen Sie das Netzkabel nicht über Arbeitsflächen hängen.

Tauchen Sie die elektrischen Komponenten des Geräts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen aus.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.

Entfernen Sie das Gerät nicht vom Stromnetz, indem Sie das Kabel abziehen. Schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker von Hand ab. Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.

Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.

Lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.

Bewegen Sie das Gerät nicht, während es verwendet wird.

Berühren Sie keine Bereiche des Geräts, die heiß werden können, da dies zu Verletzungen führen kann.

Brot kann brennen. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von oder unter brennbaren Materialien wie Vorhängen.

Trennen Sie das Gerät nach der Verwendung immer vom Stromnetz und vergewissern Sie sich vor jeder Reinigung oder Wartung, dass es vollständig abgekühlt ist.

Verwenden Sie das Gerät immer auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche, die sich für den Benutzer in einer angenehmen Höhe befindet.

Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.

Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden.

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Wenn das Gerät herunterfällt oder versehentlich in Wasser getaucht wird, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Greifen Sie nicht in das Wasser.

PROGRESS®

Est. 1931



Vorsicht: Heiße Oberfläche – berühren Sie nicht den heißen Bereich oder die Heizkomponenten des Geräts.

Achten Sie darauf, dass kein Wasser auf das Heizelement gelangt.

Toasten Sie kein Gebäck mit flüssigen Füllungen oder Zuckerguss.

Toasten Sie keine zerfallenen Brotscheiben.

Warnung: Halten Sie das Gerät von entflammaren Materialien fern.

Pflege und Wartung

SCHRITT 1: Ziehen Sie vor der Reinigung oder Wartung den Netzstecker des Toasters aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

SCHRITT 2: Wischen Sie das Toastergehäuse mit einem weichen, feuchten Tuch ab, und trocknen Sie es gründlich.

SCHRITT 3: Entfernen Sie Krümel unten aus dem Toaster, indem Sie die Krümelblech herausziehen.

Verwenden Sie niemals aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme, um den Toaster zu reinigen, da dies die Oberfläche beschädigen könnte.

Teilebeschreibung



- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Toastergehäuse | 6. Abbruchtaste |
| 2. Toastschlitz(e) | 7. Aufwärtstaste |
| 3. Brötchenaufsatz | 8. Auftautaste |
| 4. Brötchenaufsatzgriff | 9. Drehregler für Bräunungsstufe |
| 5. Toasthebel | 10. Herausnehmbares Krümelblech |

Gebrauchsanweisung

Vor der ersten Verwendung

Reinigen Sie den Toaster gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Pflege und Wartung“.

Hinweis: Wenn Sie den Toaster zum ersten Mal verwenden, kann es zu einer leichten Rauch- oder Geruchsentwicklung kommen. Dies ist normal und wird bald nachlassen. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung in der Umgebung des Toasters.

PROGRESS®

Est. 1931

Verwendung des 2-Scheiben-Toasters

SCHRITT 1: Stellen Sie den Toaster in einer für den Benutzer angenehmen Höhe auf eine flache, stabile Oberfläche und schließen Sie ihn an die Stromversorgung an.

SCHRITT 2: Legen Sie bis zu zwei Scheiben Toast, Muffins oder Bagels in die Toastschlitze.

SCHRITT 3: Wählen Sie die gewünschte Bräunungsstufe mithilfe des Drehreglers (3 bis 4 für mittelbraun).

SCHRITT 4: Drücken Sie den Toasthebel nach unten, bis er einrastet. Der Toastvorgang beginnt. Wenn der Toaster nicht angeschlossen und eingeschaltet ist, rastet der Toasthebel nicht ein.

SCHRITT 5: Sobald der Toastvorgang abgeschlossen ist, bewegt sich der Toasthebel hoch und befördert das Toast nach oben.

SCHRITT 6: Verwenden Sie den Brötchenaufsatz, um Brötchen oder andere Brotwaren aufzubacken. Legen Sie die Brotwaren auf den Aufsatz (immer nur einzeln), wählen Sie die gewünschte Stufe und drücken Sie den Toasthebel nach unten, um mit dem Aufbacken zu beginnen.

Hinweis: Der Toaster ist mit einem herausnehmbaren Krümelblech ausgestattet, das regelmäßig geleert werden sollte, damit der Toaster ordnungsgemäß funktioniert.

Wenn Sie den Toastvorgang unterbrechen möchten, drücken Sie die Abbruchtaste. Die Abbruchtaste leuchtet während des gesamten Toastvorgangs.

Vorsicht: Verwenden Sie niemals eine Gabel oder ein scharfkantiges Utensil, um Toast zu entfernen, da dies das Heizelement beschädigen oder Verletzungen/Stromschläge verursachen kann.

Fassen Sie niemals mit den Fingern an oder in die Toastschlitze.

Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie den Toaster gründlich abkühlen, bevor Sie versuchen, in den Toastschlitzen eingeklemmtes Brot zu entfernen.

Achten Sie darauf, dass sich unten im Toaster keine Krümel ansammeln. Schalten Sie den Toaster nicht ohne Brot ein.

Verwendung der Auftaufunktion

Mit der Auftaufunktion können Sie Brot auftauen oder toasten.

Legen Sie das gefrorene Brot in die Toastschlitze. Drücken Sie den Toasthebel herunter, bis er einrastet und drücken Sie die Taste „Aufthauen“. (Diese leuchtet während des gesamten Aufwärmvorgangs).

Verwendung der Aufwärmfunktion

Mit der Aufwärmfunktion können Sie kalt gewordenes Toastbrot aufwärmen, ohne es stärker zu toasten.

Legen Sie das kalte Toastbrot in die Toastschlitze. Drücken Sie den Toasthebel herunter, bis er einrastet und drücken Sie die Taste „Aufwärmen“. (Diese leuchtet während des gesamten Aufwärmvorgangs).

Automatische Zentrierungsfunktion

Wenn Sie den Toasthebel nach unten drücken, schließen sich die Führungen der Zentrierung, sodass das Brot mittig in den Toastschlitzen gehalten wird.

Aufbewahrung

Der Toaster muss abgekühlt, sauber und trocken sein, bevor Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

Wickeln Sie das Kabel niemals fest um den Toaster. Wickeln Sie es lose auf, um Schäden zu vermeiden.

Technische Daten

Produkt-Code: EK4142PPMDIR

Eingangsspannung: 220–240 V~ 50/60 Hz

Leistung: 730–870 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD.
Vereinigtes Königreich.**

Wenn dieses Produkt nicht in einem akzeptablen Zustand angeliefert wird, wenden Sie sich bitte via einer der folgenden Kontaktmöglichkeiten an unseren Kundendienst:

Telefon: ++800 56788756

E-Mail: <mailto:progress-de@teknihall.de>

Bitte haben Sie Ihren Lieferschein parat, da Angaben dazu abgefragt werden.

Falls Sie dieses Produkt zurücksenden möchten, schicken Sie es bitte gemeinsam mit der Quittung an den Händler zurück, bei dem Sie das Produkt erworben haben (AGB des Händlers berücksichtigen).

PROGRESS®

Est. 1931

Hergestellt von:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler- Straße 5 51149 Köln

HERGESTELLT IN CHINA.

CD190820/MD010920/V2

