

PROGRESS®

Est. 1931

**KAFFEE-
MASCHINE**

Bedienungsanleitung

PROGRESS®

Est. 1931

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.

Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.

Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Gerät nur verwenden und reinigen, wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen oder überwacht werden.

Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt ist oder fallen gelassen oder beschädigt wurden, darf das Produkt nicht benutzt werden. Reparaturen dürfen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.

Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel von Hitze oder scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten.

Halten Sie das Gerät von anderen Geräten fern, die Wärme ausstrahlen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist, sichtbare Schäden aufweist oder undicht ist.

Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.

Bewegen Sie das Gerät nicht, während es verwendet wird.

Füllen Sie das Gerät nicht über die Markierung für die maximale Füllhöhe. Wenn das Gerät zu voll ist, kann kochendes Wasser austreten. Berühren Sie keine Bereiche des Geräts, die heiß werden können, da dies zu Verletzungen führen kann.

Trennen Sie das Gerät nach der Verwendung immer vom Stromnetz und vergewissern Sie sich vor jeder Reinigung oder Wartung durch den Benutzer, dass es vollständig abgekühlt ist.

Verwenden Sie das Gerät immer auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche, die sich für den Benutzer in einer angenehmen Höhe befindet. Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.

Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden.

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.



Vorsicht: Heiße Oberfläche – berühren Sie nicht den heißen Bereich oder die Heizkomponenten des Geräts.

Warnung: Kochendes Wasser und Dampf können zu schweren Verletzungen führen. Gehen Sie bei der Verwendung des Geräts äußerst vorsichtig vor.

Das Gerät von entflammaren Materialien fernhalten.

Den Wasserbehälter niemals öffnen und den Trichter niemals entfernen, bevor der Druck abgelassen wurde.

Pflege und Wartung

Ziehen Sie vor der Reinigung oder Wartung den Netzstecker der Kaffeemaschine aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

SCHRITT 1: Wischen Sie die Kaffeemaschine mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie sie gründlich trocknen.

Tauchen Sie die Kaffeemaschine nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Verwenden Sie niemals aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel oder Topfkratzer zur Reinigung der Kaffeemaschine, da dies zu Schäden führen kann.

SCHRITT 2: Reinigen Sie den wiederverwendbaren Kaffeefilter, den Filterkorb und die Filterhalterung in warmem Seifenwasser. Spülen und trocknen Sie sie anschließend gründlich ab, bevor Sie sie wieder in die Kaffeemaschine einsetzen.

SCHRITT 3: Reinigen Sie die gläserne Kaffeekanne in warmem Seifenwasser. Spülen Sie sie gut aus und trocknen Sie sie gründlich ab.

Entfernen von Kalkablagerungen

Regelmäßiges Entkalken verbessert die Leistung und Lebensdauer der Kaffeemaschine. Es wird empfohlen, die Kaffeemaschine alle drei Monate zu entkalken.

SCHRITT 1: Verwenden Sie eine geringe Menge handelsüblichen Entkalker und befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt „Verwenden der Kaffeemaschine“.

SCHRITT 2: Wiederholen Sie den Kochzyklus zwei- oder dreimal, bis alle Kalk- und Entkalkerrückstände entfernt sind.

Wenn sich die Kaffeemaschine abschaltet, bevor das Wasser kocht, oder wenn sich auf der Innenseite der Kaffeemaschine weiße Ablagerungen gebildet haben, muss sie entkalkt werden.

Teilebeschreibung



- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. Gehäuse der Kaffeemaschine | 8. Filtertrichter |
| 2. Deckel | 9. Filtertrichterhalterung |
| 3. Sockel | 10. Netzschalter |
| 4. Wasserbehälter | 11. Karaffe |
| 5. Deckel des Wasserbehälters | 12. Karaffendeckel |
| 6. Min. Füllhöhe | 13. Karaffengriff |
| 7. Max. Füllhöhe | |

Gebrauchsanweisung

Vor der ersten Gebrauch

SCHRITT 1: Reinigen Sie die Kaffeemaschine gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Pflege und Wartung“.

SCHRITT 2: Lassen Sie drei Kochzyklen ohne Kaffee durchlaufen. Befolgen Sie dabei die Anweisungen im Abschnitt „Verwenden der Kaffeemaschine“. Dadurch werden die innen liegenden Bauteile von Rückständen gereinigt.

Hinweis: Wenn Sie die Kaffeemaschine zum ersten Mal verwenden, kann es zu einer leichten Rauch- oder Geruchsentwicklung kommen. Dies ist normal und wird bald nachlassen. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung in der Umgebung der Kaffeemaschine.

Verwenden der Kaffeemaschine

SCHRITT 1: Befüllen Sie den Wasserbehälter mit der gewünschten Wassermenge und schließen Sie den Deckel. Vergewissern Sie sich, dass der Wasserstand zwischen den Markierungen für die minimale und maximale Füllhöhe liegt. Verwenden Sie nur frisches, kaltes Wasser. Die Anzahl der Tassen kann am Wasserbehälter abgelesen werden.

SCHRITT 2: Legen Sie Filterpapier in den Filtertrichter und füllen Sie die gewünschte Menge Kaffee ein. Schütteln Sie den Filtertrichter, um den Kaffee gleichmäßig zu verteilen.

SCHRITT 3: Setzen Sie den Filterkorb ein und lassen Sie ihn einrasten. Stellen Sie die Karaffe auf den Sockel.

SCHRITT 4: Schalten Sie die Kaffeemaschine ein. Warten Sie, bis der Brühvorgang abgeschlossen ist, bevor Sie die Karaffe entfernen.

Vorsicht: Schalten Sie die Kaffeemaschine nur ein, wenn sich Wasser im Wasserbehälter befindet.

Halten Sie den Deckel des Wasserbehälters während des Brühvorgangs geschlossen, da andernfalls Dampf entweichen und Verbrühungen oder Verbrennungen verursachen kann.

Um ein Überlaufen des Filterkorbs zu vermeiden, sollte die Glaskanne mit aufgesetztem Deckel mittig auf dem Sockel der Kaffeemaschine platziert sein. Wenn sie nicht richtig auf der Heizplatte platziert ist, kann heißes Wasser oder heißer Kaffee überlaufen.

Warnung: Lassen Sie die Kaffeemaschine mindestens 5 Minuten lang abkühlen, bevor Sie eine weitere Kanne Kaffee zubereiten. Achten Sie darauf, dass Sie den Wasserbehälter mit kaltem Wasser auffüllen, bevor Sie einen weiteren Brühzyklus beginnen.

Aufbewahrung

Die Kaffeemaschine muss abgekühlt, sauber und trocken sein, bevor Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort verstauen.

Wickeln Sie das Kabel niemals fest um die Kaffeemaschine. Wickeln Sie es lose auf, um Schäden zu vermeiden.

Technische Daten

Produkt-Code: EK4143PSTLPPMDIR

Betriebsspannung: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Leistung: 730–870 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD.
Vereinigtes Königreich.**

Wenn dieses Produkt nicht in einem akzeptablen Zustand angeliefert wird, wenden Sie sich bitte via einer der folgenden Kontaktmöglichkeiten an unseren Kundendienst:

Telefon: ++800 56788756

E-Mail: mailto:progress-de@teknihall.de

Bitte haben Sie Ihren Lieferschein parat, da Angaben dazu abgefragt werden.

Falls Sie dieses Produkt zurücksenden möchten, schicken Sie es bitte gemeinsam mit der Quittung an den Händler zurück, bei dem Sie das Produkt erworben haben (AGB des Händlers berücksichtigen).

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf diesem Gerät bedeutet, dass es, wenn es nicht mehr verwendet wird oder abgenutzt ist, auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden muss. Bei Ihrer lokalen Behörde erfahren Sie, wo es geeignete Recycling-Sammelstellen gibt.



PROGRESS®

Est. 1931



Hergestellt von:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler- Straße 5 51149 Köln
HERGESTELLT IN CHINA.

CD260820/MD070820/V2