

PROGRESS[®]

Est. 1931

BATTEUR

Manuel d'utilisation

PROGRESS®

Est. 1931

Lisez attentivement toutes les instructions et conservez-les pour référence ultérieure.

Instructions de sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, respectez toujours des précautions de sécurité de base.

Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur le secteur.

Les enfants de 8 ans et plus, ainsi que les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes, peuvent utiliser cet appareil uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions pour l'utiliser en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus.

Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

Sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance, les enfants ne doivent procéder ni au nettoyage ni à la maintenance de l'appareil.

Cet appareil n'est pas un jouet.

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

Si le cordon d'alimentation, la prise ou une partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou si l'appareil est tombé ou endommagé, seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. De mauvaises réparations peuvent mettre l'utilisateur en danger.

Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.

Tenez l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est allumé ou qu'il refroidit.

Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible de les endommager.

Tenez l'appareil à l'écart d'autres appareils émettant de la chaleur.

Tenez les mains, les doigts, les cheveux et tout vêtement ample à l'écart des outils rotatifs de l'appareil.

N'immergez pas les composants électriques de cet appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur l'alimentation secteur.

Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation secteur en tirant sur le cordon d'alimentation ; éteignez-le et débranchez-le à la main.

Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par son cordon d'alimentation.

N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé, s'il présente des dommages visibles ou s'il présente une fuite.

N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.

N'utilisez pas d'accessoires endommagés.

N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.

Ne stockez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans un environnement à humidité élevée.

Ne touchez pas les pièces mobiles de l'appareil pendant son utilisation, car vous risqueriez de vous blesser.

Ne touchez aucune partie de l'appareil qui pourrait devenir chaude pendant son utilisation, car vous pourriez vous blesser.

Ne couvrez pas les événements lorsque l'appareil est en cours d'utilisation, car cela pourrait entraîner une surchauffe.

N'utilisez pas d'accessoires cassés ou desserrés.

Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation secteur avant de changer ou d'installer des accessoires.

Débranchez toujours l'appareil après utilisation et avant tout nettoyage ou entretien.

Assurez-vous toujours que l'appareil ait complètement refroidi après utilisation avant d'effectuer tout nettoyage ou entretien.

Il est déconseillé d'utiliser une rallonge avec l'appareil.

N'utilisez pas de minuteur externe ni de système de commande à distance autre que celui fourni avec l'appareil.

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

PROGRESS®

Est. 1931

Entretien et maintenance

ÉTAPE 1 : éteignez et débranchez le batteur de l'alimentation secteur avant toute intervention de nettoyage ou de maintenance.

ÉTAPE 2 : essuyez le bloc-moteur du batteur avec un chiffon doux et humide, puis laissez-le sécher complètement.

ÉTAPE 3 : nettoyez tous les accessoires à l'eau chaude savonneuse, puis rincez-les et séchez-les soigneusement.

N'immergez pas le bloc-moteur du batteur dans l'eau ou dans tout autre liquide.

N'utilisez pas de détergents ni de tampons à récurer agressifs ou abrasifs pour nettoyer le batteur, car cela pourrait l'endommager.

Le batteur ne passe pas au lave-vaisselle.

Remarque : le batteur doit être nettoyé après chaque utilisation.

Description des pièces



- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. Bloc-moteur du batteur | 5. Fouets |
| 2. Bouton de sélection 5 vitesses | 6. Crochets à pétrir |
| 3. Boutons d'éjection des accessoires | 7. Aérations |
| 4. Fentes de fixation | 8. Bouton Turbo |

Mode d'emploi

Avant la première utilisation

Nettoyez les accessoires à l'eau chaude savonneuse, puis rincez et séchez soigneusement. Essuyez le bloc-moteur du batteur avec un chiffon doux et humide, puis laissez-le sécher complètement.

N'immergez pas le bloc-moteur du batteur dans l'eau ou dans tout autre liquide.

Remarque : lors de la première utilisation du batteur, une légère odeur peut se dégager. Ce phénomène est normal et s'estompe rapidement. Laissez suffisamment de ventilation autour du batteur.

PROGRESS®

Est. 1931

Utilisation du batteur

Tous les accessoires doivent être solidement fixés avant utilisation. Ne tentez pas de les retirer avant qu'ils ne soient totalement immobiles.

Avertissement : la durée de fonctionnement maximale est de 3 minutes. Laissez refroidir le batteur pendant 2 minutes avant de le réutiliser.

Avec les fouets

Les fouets sont parfaits pour mélanger des ingrédients légers tels que des blancs d'œufs, de la crème et des desserts instantanés. Pour éviter les éclaboussures, commencez à mélanger lentement et montez à la vitesse requise par étape.

ÉTAPE 1 : avant de brancher le batteur sur l'alimentation secteur, fixez soigneusement les fouets sur le batteur, en poussant les languettes alignées jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.

ÉTAPE 2 : placez les aliments à fouetter dans un verre ou un bol mélangeur, puis branchez le batteur sur l'alimentation secteur et allumez-le.

ÉTAPE 3 : une fois les accessoires du batteur fixés, abaissez-les dans le verre ou le bol mélangeur, puis réglez le bouton de sélection 5 vitesses sur la vitesse souhaitée.

ÉTAPE 4 : faites bouger lentement le batteur dans le sens des aiguilles d'une montre pour éviter les éclaboussures. Une fois l'opération terminée, remplacez le bouton de sélection 5 vitesses sur « 0 » pour éteindre le batteur.

ÉTAPE 5 : après utilisation, débranchez le batteur et retirez ses accessoires en les tirant doucement vers l'extérieur tout en maintenant le bouton d'éjection enfoncé. N'appuyez pas sur le bouton d'éjection sans tenir les accessoires, car ils pourraient tomber.

Remarque : lorsque vous mélangez du liquide, en particulier du liquide chaud, utilisez un grand récipient ou fouettez par petites quantités pour réduire le risque de déversement, d'éclaboussure et par conséquent, de blessure par brûlure.

Avertissement : n'utilisez pas le fouet pour mélanger du liquide très chaud ou bouillant ; vous risqueriez de vous blesser.

Éteignez et débranchez l'appareil de l'alimentation secteur avant de retirer les fouets et avant de les nettoyer.

Avec les crochets à pétrir

Les crochets à pétrir sont parfaits pour mélanger la pâte à pain. Assurez-vous que la pâte n'est pas trop sèche pour que les crochets à pétrir fonctionnent correctement. Les crochets à pétrir fonctionnent mieux à une vitesse faible.

ÉTAPE 1 : avant de brancher le batteur sur l'alimentation secteur, fixez soigneusement les crochets à pétrir sur le batteur, en poussant les languettes alignées jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.

ÉTAPE 2 : placez les aliments à pétrir dans un verre ou bol mélangeur, puis branchez le batteur sur l'alimentation secteur et allumez-le.

ÉTAPE 3 : une fois les crochets à pétrir fixés, abaissez-les dans le verre mélangeur, puis réglez le bouton de sélection 5 vitesses sur la vitesse souhaitée.

ÉTAPE 4 : faites bouger lentement le batteur dans le sens des aiguilles d'une montre pour éviter les éclaboussures. Une fois l'opération terminée, remplacez le bouton de sélection 5 vitesses sur « 0 » pour éteindre le batteur.

ÉTAPE 5 : après utilisation, débranchez le batteur et retirez les crochets à pétrir en les tirant doucement vers l'extérieur tout en maintenant le bouton d'éjection enfoncé.

N'appuyez pas sur le bouton d'éjection sans tenir les accessoires, car ils pourraient tomber.

Remarque : lorsque vous battez du liquide, en particulier du liquide chaud, utilisez un grand récipient ou battez par petites quantités pour réduire le risque de déversement, d'éclaboussure et par conséquent, de blessure par brûlure.

Avertissement : n'utilisez pas le batteur pour mélanger du liquide très chaud ou bouillant ; vous risqueriez de vous blesser.

Éteignez et débranchez l'appareil de l'alimentation secteur avant de retirer les crochets à pétrir et avant de les nettoyer.

Bouton Turbo

Le bouton Turbo se trouve sous le bouton de sélection 5 vitesses. Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour activer le réglage de vitesse le plus élevé ; vous pouvez également appuyer dessus pour mélanger par impulsion et augmenter la vitesse en cours de mixage.

Remarque : le batteur doit être allumé pour utiliser le bouton Turbo. Si le bouton est réglé sur « 0 », le bouton Turbo ne s'activera pas.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le batteur ne fonctionne pas.	Le batteur n'est pas branché sur l'alimentation secteur.	Branchez le batteur sur l'alimentation secteur et allumez-le.
Les accessoires ne bougent pas lorsqu'ils entrent en contact avec des ingrédients.	Le mélange est trop sec.	Ajoutez du liquide au mélange.

PROGRESS®

Est. 1931

Stockage

Vérifiez que le batteur a refroidi et qu'il est propre et sec avant de le ranger dans un endroit frais et sec.

N'enroulez jamais le cordon étroitement autour du batteur ; enroulez-le sans le serrer pour éviter de l'endommager.

Caractéristiques

Code produit : EK4249P

Entrée : 220-240 V ~ 50/60 Hz

Sortie : 300 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln, Germany.**

Si ce produit ne vous parvient dans un état acceptable, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse **www.progresscookshop.com**.

Veillez vous munir de votre bon de livraison, car vous devrez fournir les détails correspondants.

Si vous souhaitez retourner ce produit, veuillez le retourner au revendeur auprès duquel il a été acheté, en présentant votre reçu (sous réserve de ses conditions générales).

Le symbole de la poubelle sur roues barrée sur ce produit indique que cet appareil doit être éliminé dans le respect de l'environnement lorsqu'il est usé ou devient inutilisable. Consultez les autorités locales pour plus de détails sur les possibilités de recyclage de ce produit.



PROGRESS®

Est. 1931

Fabriqué par :

UP Global Sourcing UK Ltd.,

Edmund-Rumpler Straße 5,

51149 Cologne,

Allemagne.

FABRIQUÉ EN CHINE.

CD020621/MD000000/V1

