

PROGRESS®

Est. 1931

DESIGN

MULTIZERKLEINERER

Bedienungsanleitung

PROGRESS®

Est. 1931

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.

Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.

Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis können dieses Gerät nur verwenden, wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen oder überwacht werden.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.

Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt ist oder das Gerät fallen gelassen oder beschädigt wurde, dürfen Reparaturen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.

Das Gerät muss sich auch, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt, außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.

Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel von Hitze oder scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten.

Halten Sie Hände, Finger, Haare und weite Kleidung von den rotierenden Teilen des Geräts fern.

Tauchen Sie die elektrischen Komponenten des Geräts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.
Entfernen Sie das Gerät nicht vom Stromnetz, indem Sie das Kabel abziehen. Schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker von Hand ab.
Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist, sichtbare Schäden aufweist oder undicht ist.
Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.
Verwenden Sie kein beschädigtes Zubehör.
Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.
Lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.
Bewegen Sie das Gerät nicht, während es verwendet wird.
Füllen Sie das Gerät nicht mit kochendem Wasser oder sehr heißen Flüssigkeiten.
Berühren Sie während des Gebrauchs keine beweglichen Teile des Geräts, da dies zu Verletzungen führen kann.
Berühren Sie keine Bereiche des Geräts, die heiß werden können, da dies zu Verletzungen führen kann.
Verwenden Sie keine gebrochenen oder losen Schneide- oder rotierenden Klingen.
Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehörteile austauschen oder anbringen.
Trennen Sie das Gerät immer nach der Verwendung und vor jeder Reinigung oder Wartung durch den Benutzer vom Stromnetz.
Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät nach der Verwendung vollständig abgekühlt ist, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.
Verwenden Sie das Gerät immer auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche, die sich für den Benutzer in einer angenehmen Höhe befindet.

PROGRESS®

Est. 1931

Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.

Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden, außer dem im Lieferumfang des Geräts enthaltenen.

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Warnung: Berühren Sie die scharfen Klingen nicht.

Pflege und Wartung

Schalten Sie den Zerkleinerer aus Glas vor der Reinigung oder Wartung aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

SCHRITT 1: Wischen Sie den Zerkleinerer aus Glas mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie ihn anschließend gründlich trocknen.

SCHRITT 2: Reinigen Sie alle Aufsätze in warmem Seifenwasser und spülen und trocknen Sie sie anschließend gründlich ab.

Berühren Sie auf keinen Fall die Klingen. Reinigen Sie die Klingen mit äußerster Vorsicht mit einer Bürste, und trocknen Sie sie vorsichtig ab.

Tauchen Sie den Zerkleinerer aus Glas nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel oder Topfkratzer, um den Zerkleinerer aus Glas zu reinigen, da dies zu Schäden führen kann.

Der Zerkleinerer aus Glas ist nicht spülmaschinenfest.

Hinweis: Der Zerkleinerer aus Glas sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden.

Warnung: Seien Sie vorsichtig mit der Edelstahlklinge, da die Klingen scharf sind. Gehen Sie beim Anbringen, Entfernen, Reinigen oder Lagern der Aufsätze stets vorsichtig vor.

Teilebeschreibung



- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Haupteinheit des Zerkleinerers aus Glas | 5. Edelstahl-doppelklinge |
| 2. Glasschale | 6. Edelstahlstift |
| 3. Max. Füllhöhe | 7. Klingenschutz |
| 4. Kunststoffdeckel | 8. Rutschfester Ring |
| | 9. Ein-/Austaste |

Gebrauchsanweisung

Vor dem ersten Gebrauch

Reinigen Sie alle Aufsätze in warmem Seifenwasser, spülen Sie sie anschließend gründlich ab und trocknen Sie sie.

Wischen Sie den Zerkleinerer aus Glas mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie ihn gründlich trocknen.

Hinweis: Wenn Sie den Zerkleinerer aus Glas zum ersten Mal verwenden, kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen. Dies ist normal und wird bald nachlassen. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung in der Umgebung des Zerkleinerers aus Glas.

PROGRESS®

Est. 1931

Der Zerkleinerer aus Glas ist für die gleichzeitige Verarbeitung kleiner Mengen trockener Lebensmittel ausgelegt. Größere Mengen sollten in mehreren kleineren Vorgängen verarbeitet werden, um ein Überfüllen der Glasschale zu vermeiden.

Verwendung des Zerkleinerers aus Glas

Die Doppelklinge muss vor dem Gebrauch sicher befestigt sein. Versuchen Sie nicht, die Klingen zu entfernen, während sie sich noch bewegen.

SCHRITT 1: Stellen Sie den rutschfesten Ring in einer für den Benutzer angenehmen Höhe auf eine flache, stabile und hitzebeständige Oberfläche.

SCHRITT 2: Stellen Sie die Glasschale auf den rutschfesten Ring. Stellen Sie sicher, dass die Glasschale mittig steht und die Kanten des rutschfesten Rings nicht verbogen sind.

SCHRITT 3: Setzen Sie die Edelstahldoppelklinge vorsichtig in die Glasschale ein. Orientieren Sie sich dabei am Edelstahlstift. Drehen Sie sie, bis sie richtig positioniert ist.

SCHRITT 4: Geben Sie die zu zerkleinernden Lebensmittel in die Glasschale. Die maximale Füllmarkierung auf der Glasschale darf nicht überschritten werden.

SCHRITT 5: Setzen Sie den Kunststoffdeckel auf die Glasschale auf und vergewissern Sie sich, dass er fest sitzt. Das Gerät darf aus Sicherheitsgründen nicht betrieben werden, wenn Glasschale und Kunststoffdeckel nicht sicher befestigt sind.

SCHRITT 6: Setzen Sie die Haupteinheit des Zerkleinerers auf den Kunststoffdeckel und befestigen Sie sie, indem Sie die Laschen an der Edelstahldoppelklinge an den Schlitzen an der Haupteinheit des Zerkleinerers ausrichten. Drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet.

SCHRITT 7: Schließen Sie den Zerkleinerer aus Glas an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein.

SCHRITT 8: Drücken Sie den Netzschalter an der Haupteinheit des Zerkleinerers aus Glas, um mit dem Zerkleinern zu beginnen.

SCHRITT 9: Sie können zu den zerkleinerten Zutaten jetzt weitere Lebensmittel hinzufügen. Nehmen Sie dazu den Deckel der Glasschale ab, geben Sie Lebensmittel hinzu und setzen Sie den Deckel wieder auf. Wiederholen Sie dann den Zerkleinerungsvorgang.

SCHRITT 10: Zum Abnehmen der Glasschale trennen Sie den Zerkleinerer zuerst von der Stromversorgung. Nehmen Sie dann die Haupteinheit des Zerkleinerers ab und anschließend den Kunststoffdeckel. Entfernen Sie vorsichtig die Edelstahldoppelklingen, ohne die Klingen selbst zu berühren.

Hinweis: Um eine optimale Leistung zu erzielen, müssen feste Lebensmittel vor dem Zerkleinern grob geschnitten werden. Achten Sie darauf, dass Obstkerne oder Knochen vor dem Zerkleinern entfernt wurden.

Vorsicht: Schalten Sie den Zerkleinerer aus Glas aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Lebensmittel aus der Glasschale entnehmen oder diesen reinigen.

Warnung: Verwenden Sie die Glasschale nicht, wenn sie gesprungen oder zerbrochen ist.

Betreiben Sie den Zerkleinerer nicht, wenn die Glasschale leer ist, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann.

Die maximale Betriebsdauer beträgt 1 ½ Minuten. Lassen Sie das Gerät 1 Minute lang abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Zerkleinerer aus Glas lässt sich nicht einschalten.	Zerkleinerer aus Glas ist nicht an das Stromnetz angeschlossen. Der Zerkleinerer aus Glas ist nicht richtig zusammengebaut.	Schließen Sie den Zerkleinerer aus Glas an das Stromnetz an und schalten Sie ihn ein. Vergewissern Sie sich, dass der Zerkleinerer aus Glas ordnungsgemäß zusammengebaut wurde und dass Schneidebehälter und Deckel sicher befestigt sind.
Trockene Zutaten klumpen zusammen.	Die Glasschale ist nass.	Trocknen Sie die Glasschale gründlich, bevor Sie Zutaten hinzufügen.
Nach dem Zerkleinern bleiben große, nicht gehackte Stücke übrig.	Die Glasschale wurde überfüllt.	Entnehmen Sie einen Teil der Zutaten und zerkleinern Sie sie portionsweise.

PROGRESS®

Est. 1931

Aufbewahrung

Vergewissern Sie sich, dass der Zerkleinerer aus Glas abgekühlt, sauber und trocken ist, bevor Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. Wickeln Sie das Kabel niemals fest um den Zerkleinerer aus Glas auf. Wickeln Sie es lose auf, um Schäden zu vermeiden.

Technische Daten

Produkt-Code: EK4256PPMDIR

Eingangsleistung: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Ausgangsleistung: 350 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD.
Vereinigtes Königreich.**

Wenn dieses Produkt nicht in einem akzeptablen Zustand angeliefert wird, wenden Sie sich bitte via einer der folgenden Kontaktmöglichkeiten an unseren Kundendienst:

Telefon: ++800 56788756

E-Mail: <mailto:progress-de@teknihall.de>

Bitte haben Sie Ihren Lieferschein parat, da Angaben dazu abgefragt werden.

Falls Sie dieses Produkt zurücksenden möchten, schicken Sie es bitte gemeinsam mit der Quittung an den Händler zurück, bei dem Sie das Produkt erworben haben (AGB des Händlers berücksichtigen).

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf diesem Gerät bedeutet, dass es, wenn es nicht mehr verwendet wird oder abgenutzt ist, auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden muss. Bei Ihrer lokalen Behörde erfahren Sie, wo es geeignete Recycling-Sammelstellen gibt.



PROGRESS®

Est. 1931



Hergestellt von:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler- Straße 5 51149 Köln

HERGESTELLT IN CHINA.

CD021020/MD00000/V1

