

PROGRESS®

Est. 1931

**TWEEPITS
KOOKPLAAT**

Gebruiksaanwijzing

Lees alle instructies zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.

Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale elektriciteitsnet voordat u het apparaat op het stopcontact aansluit.

Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring mogen dit apparaat alleen onder toezicht gebruiken of nadat ze instructie hebben ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.

Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

Tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan, mogen kinderen geen reinigings- of onderhoudstaken uitvoeren.

Dit apparaat is geen speelgoed.

Dit apparaat bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen. Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het apparaat defect is of als het is gevallen of beschadigd, mag alleen een gekwalificeerde elektricien reparaties uitvoeren. Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.

Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.

Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen wanneer het ingeschakeld is of aan het afkoelen is.

Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen en scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.

Houd het netsnoer uit de buurt van onderdelen van het apparaat die tijdens gebruik heet kunnen worden.

Houd het apparaat uit de buurt van andere apparaten die warmte afgeven.

Dompel de elektrische componenten niet onder in water of een andere vloeistof.

Gebruik het apparaat niet met natte handen.

Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het stopcontact.

Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken; schakel het apparaat uit en verwijder de stekker met de hand.

Draag het apparaat niet aan het netsnoer en trek ook niet aan het snoer.

Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.

Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.

Berg het apparaat niet op in direct zonlicht of in vochtige omstandigheden.

Verplaats het apparaat niet terwijl het in gebruik is.

Raak de verwarmingsonderdelen of andere onderdelen van het apparaat die heet kunnen worden niet aan, omdat dit tot verwondingen kan leiden.

Kook niet op een gebroken of gebarsten kookpit. Als het oppervlak van een kookpit breekt of barst, moet u onmiddellijk de stekker van het apparaat uit het stopcontact halen en contact opnemen met een gekwalificeerde monteur.

Dit apparaat voldoet aan elektromagnetische veiligheidsnormen.

Personen met pacemakers of andere elektrische implantaten (zoals insulinepompen) dienen echter eerst hun arts of implantaatfabrikant te raadplegen voordat ze dit apparaat gebruiken, om er zeker van te zijn dat hun implantaten niet worden beïnvloed door het elektromagnetische veld. Als u dit advies niet opvolgt, kan dit de dood tot gevolg hebben.

Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik en voordat u het apparaat gaat schoonmaken of onderhouden.

Zorg altijd dat het apparaat na gebruik volledig is afgekoeld voordat u het schoonmaakt, onderhoudt of opbergt.

Gebruik het apparaat altijd op een stabiele, hittebestendige ondergrond, op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker.

Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.

PROGRESS®

Est. 1931

Dit apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of met andere afzonderlijke afstandsbedieningssystemen dan die bij dit apparaat zijn geleverd.

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

De buitenkant van het apparaat kan heet worden tijdens gebruik.



Let op: Heet oppervlak: raak het hete gedeelte of de verwarmingsonderdelen van het apparaat niet aan.

Let erop dat u geen water op het verwarmingselement morst.

Waarschuwing: Houd het product uit de buurt van brandbare materialen.

Verzorging en onderhoud

Haal de stekker van de kookplaat uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt of onderhoudt.

STAP 1: Veeg de basisunit en kookpitten van de kookplaat schoon met een zachte, vochtige doek en droog het apparaat grondig af.

STAP 2: Verwijder gemorst voedsel door een kleine hoeveelheid warm water met een mild reinigingsmiddel aan te brengen op de kookpitten. Veeg ze vervolgens schoon met een zachte borstel.

Dompel de kookplaat niet onder in water of een andere vloeistof.

Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of schuursponsjes om de kookplaat schoon te maken, aangezien u hiermee het oppervlak kunt beschadigen.

Opmerking: De kookplaat moet na elk gebruik worden schoongemaakt.

Beschrijving van onderdelen



- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Basisunit van de tweepits kookplaat | 4. Hitte-indicatielampje(s) |
| 2. Kookpit van 1000 W | 5. Temperatuurnop(pen) |
| 3. Kookpit van 1500 W | 6. Cool-touch-handgreep/-handgrepen |

Gebruiksaanwijzing

Voor het eerste gebruik

STAP 1: Voordat u het apparaat aansluit op het stopcontact, veegt u de basisunit en kookpitten van de kookplaat schoon met een zachte, vochtige doek en droogt u het apparaat grondig af.

STAP 2: Plaats de kookplaat op een stabiele, hittebestendige ondergrond, op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker.

STAP 3: Steek de stekker in het stopcontact en schakel de kookplaat in. Stel beide temperatuurnoppen in op de hoogste temperatuurstand en laat het apparaat ongeveer 5–10 minuten opwarmen. Dit is het enige moment waarop de kookplaat ingeschakeld mag zijn zonder dat er een pan op staat.

Opmerking: Wanneer u de kookplaat voor de eerste keer gebruikt, kan er een lichte rook of geur ontstaan. Dit is normaal en zal snel verdwijnen. Zorg voor voldoende ventilatie rond de kookplaat.

De tweepits kookplaat gebruiken

STAP 1: Plaats een pan op de gewenste kookpit, afhankelijk van de grootte en inhoud van de pan. Het wordt ten zeerste aanbevolen om pannen met een stevige, vlakke onderkant te gebruiken in combinatie met de kookplaat, in plaats van pannen met een holle of bolle onderkant.

STAP 2: Steek de stekker in het stopcontact en schakel de kookplaat in.

STAP 3: Gebruik de bijbehorende temperatuurknop om de benodigde verwarmingsstand te selecteren; het rode hitte-indicatielampje gaat branden om aan te geven dat de kookpit aan het opwarmen is. Zodra de kookpit de gewenste bereidingstemperatuur heeft bereikt, gaat het hitte-indicatielampje uit.

STAP 4: Schakel de kookplaat uit door de temperatuurknoppen naar de stand 'Uit' te draaien en de stekker uit het stopcontact te halen.

Opmerking: Tijdens het gebruik gaat het hitte-indicatielampje aan en uit om aan te geven dat de kookplaat de temperatuur in stand houdt.

Let op: De kookpitten kunnen rood opglloeien wanneer de kookplaat ingeschakeld is; ze mogen niet worden aangeraakt. De kookpitten moeten vóór gebruik schoon en vuilvrij zijn. Gebruik de kookplaat niet zonder dat er pannen op de kookpitten staan. Zo voorkomt u oververhitting.

Waarschuwing: De nominale spanning is nog steeds aanwezig, zelfs wanneer de temperatuurknop naar de stand 'Uit' is gedraaid. Als u de kookplaat volledig wilt uitschakelen, haalt u de stekker uit het stopcontact.

Raak nooit delen van de kookplaat aan wanneer deze in gebruik is, aangezien de kookplaat erg heet wordt en brandwonden of ernstig letsel kan veroorzaken.

Gebruik de kookplaat niet als een van de kookpitten beschadigd of gebarsten is.

Hints en tips

1. Beide kookpitten worden snel warm en houden een constante temperatuur in stand tijdens gebruik.
2. Gebruik de grotere kookpit om de bereidingstijd te verkorten.
3. Het koken van 1 liter water op de grote kookpit duurt ongeveer 10 minuten.
4. Het koken van 1 liter water op de kleinere kookpit duurt ongeveer 20 minuten.
5. Kies de kookpit op basis van de grootte en inhoud van de pan. Gebruik grote pannen, steelpannen en koekenpannen voor de grotere kookpit; gebruik kleinere pannen, steelpannen en koekenpannen voor de kleine kookpit.

Opbergen

Controleer of de kookplaat afgekoeld, schoon en droog is voordat u deze op een koele, droge plaats opbergt.

Wikkel het snoer nooit strak om de kookplaat, maar losjes, om schade te voorkomen.

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
De kookpitten worden niet warm.	Controleer of de kookplaat is aangesloten op het stopcontact. Controleer of de netzekering niet is doorgebrand. Controleer of de juiste temperatuur is geselecteerd met de temperatuurknop.
De kookplaat geeft onbevredigende bereidingsresultaten.	Controleer of de kookplaat schoon en droog is. Controleer of de pan de juiste maat heeft voor de kookpit. Controleer of de pan een vlakke onderkant heeft. Controleer of de instelling juist is voor het type bereiding.

Specificaties

Productcode: EK4399PVDEEU7

Invoer: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Kleine kookpit: 1000 W

Grote kookpit: 1500 W

Totale uitvoer: 2500 W

PROGRESS®

Est. 1931

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Als dit product u niet in een acceptabele staat bereikt, neem dan contact op met onze klantenservice via **www.progresscookshop.com**.

Zorg dat u de leveringsbon bij de hand hebt, want u hebt de gegevens hierop nodig. Als u dit product wilt retourneren, dient u het terug te brengen naar de winkel waar u het hebt gekocht met uw bon (afhankelijk van de algemene voorwaarden van de winkel).

Garantie

Alle producten die nieuw zijn gekocht, hebben een fabrieksgarantie. De duur van de garantieperiode verschilt per product. Als er een redelijk aankoopbewijs kan worden geleverd, biedt Progress 12 maanden garantie bij de verkoper vanaf de aankoopdatum. Dit geldt alleen als producten volgens de instructies zijn gebruikt, voor het beoogde huishoudelijke gebruik. De garantie vervalt bij verkeerd gebruik of demontage van producten.

Onder de garantie repareren of vervangen we kosteloos onderdelen die defectief blijken. Als we geen exacte vervanging kunnen leveren, bieden we een vergelijkbaar product of een terugbetaling. Schade door dagelijks gebruik valt niet onder deze garantie. Ook gebruiksartikelen zoals stekkers en stoppen vallen niet onder de garantie.

Bovenstaande voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Daarom adviseren we u deze te raadplegen bij ieder nieuw bezoek aan de website.

Niets in deze garantie of in de instructies voor het product vormt een uitzondering op, een beperking van of een andere wijziging in uw wettelijke rechten.

Het doorgekruste afvalcontainersymbool op dit artikel geeft aan dat het apparaat op een milieuvriendelijke manier moet worden afgevoerd wanneer het geen gebruiksfunctie meer heeft of versleten is. Neem contact op met uw lokale instantie voor meer informatie over de juiste recyclinglocatie voor het artikel.



PROGRESS[®]

Est. 1931



Geproduceerd door:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

Gemaakt in China.

CD021220/MD000000/V1