

PROGRESS®

Est. 1931

**TABLE DE CUISSON
À DEUX PLAQUES**

Manuel d'utilisation

Veillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour référence ultérieure.

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises.

Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur le secteur.

Les enfants de plus de huit ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes peuvent utiliser cet appareil, uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions quant à l'utilisation sûre et s'ils comprennent les dangers potentiels.

Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

Sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance, les enfants ne doivent procéder ni au nettoyage ni à la maintenance de l'appareil.

Cet appareil n'est pas un jouet.

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si le cordon d'alimentation, la prise ou une partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou s'il est tombé ou endommagé, seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger.

Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.

Tenez l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est allumé ou qu'il refroidit.

Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible d'endommager l'appareil.

Tenez le cordon d'alimentation à l'écart de toute pièce de l'appareil qui pourrait devenir chaude pendant son utilisation.

Tenez l'appareil à l'écart d'autres appareils émettant de la chaleur.

N'immergez pas les composants électriques de cet appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur l'alimentation secteur.

Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation secteur en tirant sur le cordon d'alimentation ; éteignez-le et débranchez-le à la main.

Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par son cordon d'alimentation.

N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.

Ne laissez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans des conditions d'humidité élevée.

Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.

Ne touchez aucune partie de l'appareil qui pourrait devenir chaude ni les composants chauffants de l'appareil, car vous pourriez vous blesser.

Ne cuisez rien sur une plaque de cuisson brisée ou fissurée. Si la surface de la plaque se brise ou se fissure, débranchez immédiatement l'appareil depuis la prise électrique (prise murale) et contactez un technicien qualifié.

Cet appareil est conforme aux normes de sécurité électromagnétique. Toutefois, les personnes portant un stimulateur cardiaque ou d'autres implants électriques (tels que les pompes à insuline) doivent consulter leur médecin ou le fabricant de l'implant avant d'utiliser cet appareil pour s'assurer que leurs implants ne seront pas affectés par le champ électromagnétique. Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort.

Débranchez toujours l'appareil après utilisation et avant tout nettoyage ou entretien.

Lorsque l'appareil a été utilisé, vérifiez toujours qu'il a refroidi avant toute intervention de nettoyage ou d'entretien, ou avant de le ranger.

Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable et résistante à la chaleur, à une hauteur confortable.

L'utilisation d'une rallonge avec l'appareil est déconseillée.

Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'aide d'un minuteur externe ou d'un système de commande à distance distinct de celui fourni avec l'appareil.

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

La surface extérieure ou la porte de l'appareil peut chauffer pendant le fonctionnement.

PROGRESS®

Est. 1931



Attention : surface chaude : ne touchez pas la partie chaude ou les composants chauffants de l'appareil.

Veillez à ne pas renverser d'eau sur l'élément chauffant.

Avertissement : tenez l'appareil à l'écart des matériaux inflammables.

Entretien et maintenance

Avant de procéder à un nettoyage ou à une intervention de maintenance, débranchez la table de cuisson de l'alimentation secteur et laissez-la refroidir complètement.

ÉTAPE 1 : essuyez l'unité de base et les plaques de la table de cuisson avec un chiffon doux et humide et séchez-les soigneusement.

ÉTAPE 2 : nettoyez les déversements en appliquant une petite quantité d'eau chaude mélangée à un détergent doux sur les plaques et essuyez avec une brosse douce.

N'immergez pas la table de cuisson dans l'eau ni dans tout autre liquide. N'utilisez jamais de détergents agressifs ou abrasifs ou de tampons à recurer pour nettoyer la table de cuisson, car cela pourrait endommager la surface.

Remarque : la table de cuisson doit être nettoyée après chaque utilisation.

Description des pièces



- | | |
|--|--|
| 1. Unité de base de la table de cuisson à deux plaques | 4. Voyant(s) de chauffe |
| 2. Plaque de cuisson 1 000 W | 5. Bouton(s) de contrôle de la température |
| 3. Plaque de cuisson 1 500 W | 6. Poignée(s) froide(s) |

Mode d'emploi

Avant la première utilisation

ÉTAPE 1 : avant de la brancher sur le secteur, essuyez l'unité de base et les plaques de la table de cuisson avec un chiffon doux et humide et séchez-les soigneusement.

ÉTAPE 2 : placez la table de cuisson sur une surface stable et résistante à la chaleur, à une hauteur confortable pour l'utilisateur.

ÉTAPE 3 : branchez la table de cuisson sur l'alimentation secteur et allumez-la. Réglez les deux boutons de contrôle de la température sur la plus haute température et laissez chauffer pendant environ 5 à 10 minutes. C'est la seule fois où la table de cuisson doit être activée sans casserole ni poêle dessus.

Remarque : lors de la première utilisation de la table de cuisson, une légère fumée et/ou une odeur peuvent s'en dégager. Ce phénomène est normal et ne dure pas. Laissez suffisamment de ventilation autour de la table de cuisson.

Utilisation de la table de cuisson à deux plaques

ÉTAPE 1 : placez une casserole ou une poêle sur la plaque de cuisson désirée, en fonction de la taille et du contenu de l'ustensile. Il est fortement recommandé d'utiliser des ustensiles à fond plat et solide, ni concaves ni convexes, avec l'unité de base de la table de cuisson.

ÉTAPE 2 : branchez la table de cuisson sur l'alimentation secteur et allumez-la.

ÉTAPE 3 : utilisez le bouton de contrôle de la température correspondant pour sélectionner le réglage de température nécessaire ; le voyant de chauffe rouge s'allume pour indiquer que la plaque est en train de chauffer. Dès que la plaque a atteint la température souhaitée, le voyant de chauffe s'éteint.

ÉTAPE 4 : éteignez la table de cuisson en tournant les boutons de contrôle de la température sur la position d'arrêt et débranchez-la de la prise secteur.

Remarque : lors de l'utilisation, le voyant de chauffe clignote pour indiquer que la table de cuisson maintient la température.

Attention : les plaques de cuisson peuvent générer une lueur rouge lorsque la table de cuisson est en marche ; elles ne doivent pas être touchées.

Les plaques doivent être propres et exemptes de débris avant l'utilisation.

Pour éviter tout risque de surchauffe, n'utilisez pas la table de cuisson si aucune casserole ni poêle n'est placée sur les plaques.

Avertissement : La tension nominale est toujours présente même lorsque les boutons de contrôle de la température sont en position d'arrêt. Pour éteindre la table de cuisson de façon permanente, débranchez la prise secteur.

Ne touchez jamais une partie de la table de cuisson lorsqu'elle est en cours d'utilisation, car elle peut devenir très chaude et pourrait provoquer des brûlures ou des blessures graves.

N'utilisez pas la table de cuisson si l'une des plaques est endommagée ou fissurée.

Conseils et astuces

1. Les deux plaques de cuisson chauffent rapidement et maintiennent une température constante pendant l'utilisation.
2. Utilisez la plus grande plaque pour réduire le temps de cuisson.
3. Faire bouillir 1 L d'eau sur la grande plaque prend environ 10 minutes.
4. Faire bouillir 1 L d'eau sur la petite plaque prend environ 20 minutes.
5. Sélectionnez la plaque en fonction de la taille et du contenu de l'ustensile. Utilisez de grandes casseroles et poêles sur la grande plaque de cuisson ; utilisez la petite plaque de cuisson pour les casseroles et poêles de plus petit diamètre.

Rangement

Vérifiez que la table de cuisson est froide, propre et sèche avant de la ranger dans un endroit frais et sec.

N'enroulez jamais le cordon serré autour de la table de cuisson ; enroulez-le sans le serrer pour éviter de l'endommager.

Dépannage

Problème	Solution
Les plaques de cuisson ne chauffent pas.	Assurez-vous que la table de cuisson est branchée sur l'alimentation secteur. Vérifiez que le fusible secteur n'a pas grillé. Vérifiez que la température correcte a été sélectionnée à l'aide du bouton de contrôle de la température.
La plaque n'offre pas de résultats de cuisson satisfaisants.	Vérifiez que la table de cuisson est propre et sèche. Vérifiez que la taille de l'ustensile est adaptée à la plaque de cuisson. Vérifiez que la base de l'ustensile est plate. Vérifiez que le réglage est correct pour le type de cuisson.

Caractéristiques

Code produit : EK4399PVDEEU7

Entrée : 220–240 V ~ 50/60 Hz

Petite plaque : 1 000 W

Grande plaque : 1 500 W

Puissance de sortie : 2 500 W

PROGRESS®

Est. 1931

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Si ce produit ne vous parvient dans un état acceptable, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse **www.progresscookshop.com**.

Veuillez vous munir de votre bon de livraison, car vous devrez fournir les détails correspondants. Si vous souhaitez retourner ce produit, veuillez le retourner au revendeur auprès duquel il a été acheté, en présentant votre reçu (sous réserve de ses conditions générales).

Garantie

Tous les produits achetés neufs portent une garantie fabricant ; la durée de la garantie varie en fonction du produit. Lorsque des preuves d'achat raisonnables peuvent être fournies, Progress fournira une garantie standard de 12 mois auprès du revendeur à compter de la date d'achat. Ceci n'est applicable que si les produits ont été utilisés conformément aux instructions pour leur utilisation domestique prévue. Tout(e) utilisation abusive ou démontage des produits engendre la nullité de la garantie.

Dans le cadre de la garantie, nous nous engageons à réparer ou à remplacer gratuitement toute pièce qui sera constatée défectueuse. Dans le cas où nous ne pouvons pas fournir un remplacement exact, un produit similaire sera offert ou le coût remboursé. Tout dommage causé par l'usure quotidienne n'est pas couvert par cette garantie, ni les consommables tels que les prises, les fusibles, etc.

Veuillez noter que les conditions générales ci-dessus peuvent être parfois mises à jour et nous vous recommandons de les parcourir à chaque fois que vous consultez le site Web.

Rien dans cette garantie ou dans les instructions relatives à ce produit n'exclut, ne restreint ou n'affecte votre garantie légale.

Le symbole de la poubelle sur roues barrée sur ce produit indique que cet appareil doit être éliminé dans le respect de l'environnement lorsqu'il est usé ou devient inutilisable. Consultez les autorités locales pour plus de détails sur les possibilités de recyclage de ce produit.



PROGRESS®

Est. 1931



Fabriqué par :
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

Fabriqué en Chine.

CD021220/MD000000/V1