

PROGRESS[®]

Est. 1931

DOPPIA
PIASTRA ELETTRICA

Manuale di istruzioni

PROGRESS®

Est. 1931

Leggere attentamente le istruzioni e conservare il manuale per riferimento futuro.

Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base.

Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.

I bambini di età superiore a 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con un grado di conoscenza ed esperienza insufficiente possono utilizzare questo apparecchio solo in presenza di supervisione o una volta ricevute le istruzioni sul suo impiego e compresi i rischi a esso associati.

È necessario verificare che i bambini non giochino con l'apparecchio.

I bambini non possono effettuare operazioni di manutenzione e pulizia, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano in presenza di un supervisore.

Questo apparecchio non è un giocattolo.

Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente. Se il cavo di alimentazione, la spina o qualsiasi altra parte dell'apparecchio non funziona correttamente, o se quest'ultimo è caduto o è stato danneggiato, rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione.

Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti.

Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.

Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è acceso e in fase di raffreddamento.

Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore o bordi affilati che potrebbero causare danni.

Tenere il cavo di alimentazione lontano da qualsiasi parte dell'apparecchio che potrebbe surriscaldarsi durante l'uso.

Tenere l'apparecchio lontano da altre apparecchiature che producono calore.

Non immergere i componenti elettrici dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi.

Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.

Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica.

Non rimuovere l'apparecchio dall'alimentazione elettrica tirando il cavo; è consigliabile spegnerlo e rimuovere la spina con cautela.

Non tirare o trasportare l'apparecchio tramite il cavo di alimentazione.

Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dall'uso previsto.

Non utilizzare questo apparecchio all'aperto.

Non conservare l'apparecchio alla luce diretta del sole o in condizioni di umidità elevata.

Non spostare l'apparecchio mentre è in funzione.

Non toccare le parti dell'apparecchio che potrebbero surriscaldarsi o i componenti che generano calore per evitare possibili lesioni.

Non cuocere su un piano cottura rotto o incrinato. Se la superficie del piano cottura dovesse rompersi o incrinarsi, scollegare immediatamente l'apparecchio dall'alimentazione elettrica (presa a muro) e contattare un tecnico qualificato.

Questo apparecchio è conforme agli standard di sicurezza elettromagnetica. Tuttavia, le persone con pacemaker cardiaci o altri impianti elettrici (come le pompe per insulina) devono consultare il proprio medico curante o il produttore dell'impianto prima di utilizzare l'apparecchio, per verificare che non vi siano ripercussioni pericolose. La mancata osservanza di questa raccomandazione può causare la morte. Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente dopo l'uso e prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, o prima di riporlo, accertarsi sempre che l'apparecchio si sia raffreddato completamente.

Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie stabile e resistente al calore, a un'altezza che risulti comoda per l'utente.

Si sconsiglia l'uso di prolunghe.

PROGRESS®

Est. 1931

L'apparecchio non deve essere azionato tramite un timer esterno o un telecomando separato, diverso da quello fornito in dotazione. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.

La superficie esterna e lo sportello dell'apparecchio potrebbero surriscaldarsi durante l'uso.



Attenzione: superficie calda. Non toccare la superficie calda o i componenti dell'apparecchio che generano calore.

Non versare acqua sull'elemento riscaldante.

Avvertenza: tenere l'apparecchio lontano da materiali infiammabili.

Cura e manutenzione

Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, scollegare la piastra dall'alimentazione elettrica e lasciarla raffreddare completamente.

FASE 1: pulire l'unità principale con un panno morbido e umido, quindi asciugarla accuratamente.

FASE 2: rimuovere i residui di cibo applicando una piccola quantità di acqua calda e detergente delicato sul piano di cottura e pulendolo con una spazzola a setole morbide.

Non immergere la piastra in acqua o altri liquidi.

Non utilizzare detersivi abrasivi o aggressivi o spugne abrasive per pulire la piastra, onde evitare di danneggiare la superficie.

Nota: la piastra deve essere pulita dopo ogni utilizzo.

Descrizione dei componenti



1. Unità di base della doppia piastra elettrica
2. Piano cottura da 1000 W
3. Piano cottura da 1500 W
4. Spie del calore
5. Manopole di regolazione della temperatura
6. Manici termoisolanti

Istruzioni per l'uso

Prima del primo utilizzo

FASE 1: prima di collegarla all'alimentazione elettrica, pulire l'unità di base della piastra elettrica con un panno morbido e umido e asciugare accuratamente.

FASE 2: collocare la piastra su una superficie piana, stabile e resistente al calore posta a un'altezza confortevole per l'utente.

FASE 3: collegare la piastra all'alimentazione elettrica e accenderla. Impostare entrambe le manopole di controllo sulla temperatura massima e lasciare riscaldare l'apparecchio per circa 5–10 minuti. Si tratta dell'unico caso in cui la piastra dovrebbe essere accesa senza una pentola o padella poggiata sopra.

PROGRESS®

Est. 1931

Nota: al primo utilizzo, la piastra elettrica potrebbe emettere del fumo o un lieve odore. Questo fenomeno è normale e scompare in breve tempo. Mantenere una ventilazione adeguata intorno alla piastra.

Uso della doppia piastra elettrica

FASE 1: posizionare una pentola o una padella sul piano cottura desiderato, selezionando la temperatura in base alla dimensione e al contenuto. Si consiglia di utilizzare pentole o padelle con una base solida e uniforme, non concava o convessa.

FASE 2: collegare la piastra all'alimentazione elettrica e accenderla.

FASE 3: utilizzare la manopola di regolazione della temperatura corrispondente per selezionare l'impostazione di riscaldamento desiderata; la spia rossa si accende per segnalare che il piano cottura è in fase di riscaldamento. Quando il piano cottura raggiunge la temperatura desiderata, la spia si spegne.

FASE 4: spegnere la piastra portando le manopole in posizione "Off" e scollegandola dall'alimentazione elettrica.

Nota: durante l'uso, la spia si accende e si spegne per indicare che la piastra sta mantenendo la temperatura corretta.

Attenzione: i piani cottura possono illuminarsi di rosso quando la piastra è accesa; non devono essere toccati.

I piani cottura devono essere puliti e privi di residui prima dell'uso. Per evitare che si surriscaldi, non utilizzare la piastra se non vi sono pentole o padelle posizionate sui piani di cottura.

Avvertenza: la tensione nominale è presente anche quando la manopola di regolazione della temperatura è su "Off".

Per spegnere completamente la piastra, scollegare l'alimentazione elettrica.

Non toccare mai alcuna parte della piastra durante l'uso, poiché si surriscalda e potrebbe causare ustioni o lesioni gravi.

Non azionare la piastra se uno dei piani cottura è danneggiato o incrinato.

Suggerimenti e consigli

1. Entrambi i piani cottura si riscaldano rapidamente e mantengono una temperatura costante durante l'uso.
2. Utilizzare il piano cottura più grande per ridurre i tempi di cottura.
3. L'ebollizione di 1 L di acqua sul piano cottura più grande richiede circa 10 minuti.
4. L'ebollizione di 1 L di acqua sul piano cottura più piccolo richiede circa 20 minuti.
5. Selezionare il piano cottura in base alle dimensioni e al contenuto della pentola.
Utilizzare pentole e padelle ampie per il piano cottura più grande; scegliere il piano cottura più piccolo per pentole e padelle meno capienti.

Come riporre il prodotto

Controllare che la piastra sia fredda, pulita e asciutta prima di riporla in un luogo fresco e asciutto.

Avvolgere il cavo attorno alla piastra senza stringerlo troppo, per evitare danni.

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
I piani cottura non si riscaldano.	Verificare che la piastra sia collegata all'alimentazione elettrica. Controllare che il fusibile dell'alimentazione non sia bruciato. Controllare che sia stata selezionata la temperatura corretta utilizzando la manopola di controllo apposita.
La piastra elettrica non produce risultati di cottura soddisfacenti.	Controllare che la piastra sia pulita e asciutta. Controllare che la padella o la pentola siano delle dimensioni corrette per il piano cottura. Controllare che la padella o la pentola dispongano di una base piatta. Verificare che l'impostazione sia corretta per il tipo di cottura.

Specifiche

Codice prodotto: EK4399PVDEEU7

Ingresso: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Piano cottura piccolo: 1000 W

Piano cottura grande: 1500 W

Uscita complessiva: 2500 W

PROGRESS®

Est. 1931

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Nell'eventualità in cui il prodotto non sia in condizioni soddisfacenti al momento della consegna, rivolgersi al nostro reparto di assistenza clienti: www.progresscookshop.com. Tenere la ricevuta di consegna a portata di mano poiché potrebbero essere richieste informazioni riportate al suo interno. Se si desidera effettuare un reso, inviare il prodotto al rivenditore da cui è stato acquistato insieme alla ricevuta (il reso è soggetto ai termini e alle condizioni del rivenditore).

Garanzia

Tutti i prodotti nuovi acquistati hanno una garanzia del produttore; il periodo di garanzia può variare in base al prodotto. Laddove venga fornita una ragionevole prova di acquisto, Progress attiverà una garanzia standard di 12 mesi con il rivenditore, a partire dalla data di acquisto. La garanzia è valida soltanto se i prodotti vengono utilizzati in conformità alle istruzioni per l'uso domestico previsto. La garanzia sarà annullata in caso di uso improprio o di smontaggio dei prodotti.

Ai sensi della garanzia, ci impegniamo a riparare o sostituire gratuitamente qualsiasi parte risulti difettosa. Qualora non fossimo in grado di fornire la parte di ricambio esatta, verrà offerto un prodotto simile oppure sarà rimborsato il costo della parte. Eventuali danni derivanti dall'usura quotidiana non sono coperti dalla presente garanzia, come anche i materiali di consumo quali spine, fusibili, ecc.

I termini e le condizioni di cui sopra possono essere periodicamente aggiornati, pertanto se ne raccomanda la consultazione ogni volta che si visita nuovamente il sito Web.

Il contenuto della presente garanzia o delle istruzioni relative a questo prodotto non esclude, non limita, né compromette in altro modo i diritti legali dell'acquirente.

Il simbolo del bidone dei rifiuti con ruote barrato su questo prodotto indica che l'apparecchio deve essere smaltito nel rispetto dell'ambiente al termine del suo utilizzo o in caso di usura. Rivolgersi alle autorità locali per conoscere i dettagli sul punto di raccolta per il riciclaggio.



PROGRESS®

Est. 1931



Realizzato da:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

Prodotto in Cina.

CD021220/MD000000/V1