

PROGRESS[®]

Est. 1931

**DOPPEL
HEIZPLATTE**

Bedienungsanleitung

PROGRESS®

Est. 1931

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.

Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.

Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis können dieses Gerät nur verwenden, wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen oder überwacht werden.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.

Dieses Gerät ist kein Spielzeug.

Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt sind oder fallen gelassen oder beschädigt wurden, dürfen Reparaturen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.

Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Das Gerät muss sich auch, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt, außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.

Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel von Hitze oder scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten.

Halten Sie das Netzkabel von Teilen des Geräts fern, die während des Betriebs heiß werden könnten.

Halten Sie das Gerät von anderen Geräten fern, die Wärme ausstrahlen.

Tauchen Sie die elektrischen Komponenten des Geräts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.

Entfernen Sie das Gerät nicht vom Stromnetz, indem Sie das Kabel abziehen. Schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker von Hand ab.

Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.

Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.

Lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.

Bewegen Sie das Gerät nicht, während es verwendet wird.

Berühren Sie keine Bereiche des Geräts, die heiß werden können, oder die Heizkomponenten des Geräts, da dies zu Verletzungen führen kann.

Kochen Sie nicht auf einem zerbrochenen oder gesprungenen Kochfeld.

Sollte die Oberfläche des Kochfelds brechen oder Risse bekommen, trennen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz (Wandschalter) und wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker.

Dieses Gerät entspricht den elektromagnetischen Sicherheitsstandards.

Personen mit Herzschrittmachern oder anderen elektrischen Implantaten (z. B. Insulinpumpen) sollten sich vor der Verwendung des Geräts mit ihrem Arzt oder Implantathersteller in Verbindung setzen, um sicherzustellen, dass ihre Implantate nicht vom elektromagnetischen Feld beeinflusst werden. Eine Nichtbefolgung dieses Hinweises kann zum Tod führen.

Trennen Sie das Gerät immer nach der Verwendung und vor jeder Reinigung oder Wartung durch den Benutzer vom Stromnetz.

Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät nach der Verwendung vollständig abgekühlt ist, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen oder das Gerät einlagern.

Verwenden Sie das Gerät immer auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche, die sich für den Benutzer in einer angenehmen Höhe befindet.

PROGRESS®

Est. 1931

Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.

Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden, außer dem im Lieferumfang des Geräts enthaltenen.

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Die Außenfläche oder Tür des Geräts kann während des Betriebs heiß werden.



Vorsicht: Heiße Oberfläche – Berühren Sie keine heißen Bereiche und Bauteile des Geräts.

Achten Sie darauf, dass kein Wasser auf das Hezelement gelangt.

Warnung: Das Gerät von entflammaren Materialien fernhalten.

Pflege und Wartung

Trennen Sie die Heizplatte vor der Reinigung oder Wartung vom Stromnetz, und lassen Sie sie vollständig abkühlen.

SCHRITT 1: Wischen Sie die Basis der Heizplatte und die Kochfelder mit einem weichen, feuchten Tuch ab, und trocknen Sie sie gründlich ab.

SCHRITT 2: Reinigen Sie verschüttete Flüssigkeiten, indem Sie eine kleine Menge warmen Wassers gemischt mit einem milden Reinigungsmittel auf die Kochfelder auftragen. Säubern Sie sie dann mit einer weichen Bürste. Tauchen Sie die Heizplatte nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Verwenden Sie niemals aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel oder Topfkratzer zur Reinigung der Heizplatte, da dies zu Schäden an der Oberfläche führen kann.

Hinweis: Die Heizplatte sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden.

Teilebeschreibung



- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Basis der Doppel-Heizplatte | 4. Wärmeanzeigelämpchen |
| 2. 1000 W Kochfeld | 5. Temperaturregler |
| 3. 1500 W Kochfeld | 6. Cool-Touch-Griff(e) |

Gebrauchsanweisung

Vor dem ersten Gebrauch

SCHRITT 1: Wischen Sie die Basis und die Kochfelder vor dem Anschließen an das Stromnetz mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie sie gründlich ab.

SCHRITT 2: Stellen Sie die Heizplatte in einer für den Benutzer angenehmen Höhe auf eine stabile, hitzebeständige Oberfläche.

SCHRITT 3: Schließen Sie die Heizplatte an das Stromnetz an, und schalten Sie sie ein. Stellen Sie beide Temperaturregler auf die höchste Temperatureinstellung und lassen Sie sie ca. 5–10 Minuten aufheizen. Dies ist der einzige Zeitpunkt, zu dem die Heizplatte eingeschaltet werden sollte, ohne dass ein Topf oder eine Pfanne darauf steht.

Hinweis: Wenn Sie die Heizplatte zum ersten Mal verwenden, kann es zu einer leichten Rauch- oder Geruchsentwicklung kommen. Dies ist normal und wird bald nachlassen. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung in der Umgebung der Heizplatte.

Verwendung der Doppel-Heizplatte

SCHRITT 1: Stellen Sie einen Topf oder eine Pfanne auf das gewünschte Kochfeld. Wählen Sie das Kochfeld entsprechend der Größe und dem Inhalt der Pfanne aus. Es wird dringend empfohlen, dass mit der Heizplatte nur Töpfe oder Pfannen verwendet werden, die einen festen, gleichmäßigen Boden haben und nicht konkav oder konvex sind.

SCHRITT 2: Schließen Sie die Heizplatte an das Stromnetz an, und schalten Sie sie ein.

SCHRITT 3: Wählen Sie mit dem entsprechenden Temperaturregler die gewünschte Temperatur aus. Das rote Wärmeanzeigelämpchen leuchtet auf und zeigt damit an, dass das Kochfeld aufgeheizt wird. Sobald das Kochfeld die gewünschte Kochtemperatur erreicht hat, erlischt das Wärmeanzeigelämpchen.

SCHRITT 4: Schalten Sie die Heizplatte aus, indem Sie die Temperaturregler auf die Position "Aus" stellen und das Gerät vom Stromnetz trennen.

Hinweis: Während des Gebrauchs schaltet sich das Wärmeanzeigelämpchen ein und aus, um anzuzeigen, dass die Heizplatte die Temperatur hält.

Vorsicht: Die Kochfelder können beim Einschalten der Heizplatte rot leuchten. Berühren Sie sie nicht.

Die Kochfelder müssen vor dem Gebrauch sauber und frei von Schmutz sein.

Um eine Überhitzung zu vermeiden, verwenden Sie die Heizplatte nicht, wenn sich keine Töpfe oder Pfannen auf dem Kochfeld befinden.

Warnung: Die Nennspannung ist selbst dann noch vorhanden, wenn der Temperaturregler auf „Off“ (Aus) gestellt wird. Um die Heizplatte vollständig auszuschalten, trennen Sie sie vom Stromnetz. Berühren Sie niemals Teile der Heizplatte, während sie verwendet wird, da sie sehr heiß wird und Verbrennungen oder schwere Verletzungen verursachen kann.

Benutzen Sie die Heizplatte nicht, wenn eines der Kochfelder beschädigt ist oder Risse aufweist.

Tipps und Tricks

1. Beide Kochfelder heizen sich schnell auf und halten während des Gebrauchs eine konstante Temperatur.
2. Verwenden Sie das größere Kochfeld, um die Garzeiten zu verkürzen.
3. Das Kochen von 1 l Wasser auf dem großen Kochfeld dauert ca. 10 Minuten.
4. Das Kochen von 1 l Wasser auf dem kleineren Kochfeld dauert ca. 20 Minuten.
5. Wählen Sie das Kochfeld entsprechend der Größe und dem Inhalt der Pfanne aus. Verwenden Sie das größere Kochfeld für große Töpfe und Pfannen und das kleine Kochfeld für kleinere Töpfe und Pfannen.

Aufbewahrung

Vergewissern Sie sich, dass die Heizplatte abgekühlt, sauber und trocken ist, bevor Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

Wickeln Sie das Kabel niemals fest um die Heizplatte. Wickeln Sie es lose auf, um Schäden zu vermeiden.

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Die Kochfelder heizen sich nicht auf.	Überprüfen Sie, ob die Heizplatte an das Stromnetz angeschlossen ist. Überprüfen Sie, ob die Sicherung durchgebrannt ist. Überprüfen Sie, ob mit dem Temperaturregler die richtige Temperatur gewählt wurde.
Die Kochplatte liefert keine zufriedenstellenden Garergebnisse.	Überprüfen Sie, ob die Heizplatte sauber und trocken ist. Überprüfen Sie, ob der Topf oder die Pfanne die richtige Größe für das Kochfeld hat. Überprüfen Sie, ob der Topf oder die Pfanne einen flachen Boden hat. Überprüfen Sie, ob die Einstellung richtig für die jeweilige Art des Garens ist.

Technische Daten

Produktcode: EK4399PVDEEU7

Eingangslistung: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Kleines Kochfeld: 1000 W

Großes Kochfeld: 1500 W

Gesamtausgangsleistung: 2500 W

PROGRESS®

Est. 1931

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Wenn Sie dieses Produkt nicht in einem akzeptablen Zustand erhalten, wenden Sie sich bitte auf www.progresscookshop.com an unsere Kundendienstabteilung.

Bitte halten Sie Ihren Lieferschein bereit, da die Angaben darauf erforderlich sind. Wenn Sie dieses Produkt zurücksenden möchten, schicken Sie es bitte zusammen mit dem Beleg an den Händler, bei dem es gekauft wurde (vorbehaltlich der Geschäftsbedingungen).

Garantie

Für alle neu erworbenen Produkte gilt eine Herstellergarantie; die Garantiedauer hängt vom Produkt ab. Wenn ein angemessener Kaufnachweis erbracht werden kann, gewährt Progress über den Einzelhändler standardmäßig eine 12-monatige Garantie ab Kaufdatum. Dies gilt nur, wenn die Produkte gemäß den Anweisungen für vorgesehene Haushaltszwecke gebraucht wurden. Bei unsachgemäßem Gebrauch oder Demontage des Produkts erlischt jegliche Garantie.

Im Rahmen der Garantie verpflichten wir uns, defekte Teile kostenlos zu reparieren oder zu ersetzen. Falls wir keinen exakten Ersatz anbieten können, wird ein ähnliches Produkt angeboten oder die Kosten werden erstattet. Schäden durch täglichen Verschleiß sind nicht durch diese Garantie abgedeckt, und auch Verbrauchsmaterialien wie Stecker, Sicherungen usw. sind nicht enthalten.

Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Geschäftsbedingungen von Zeit zu Zeit aktualisiert werden können. Wir empfehlen Ihnen daher, diese bei jedem Besuch der Website zu überprüfen.

Ihre gesetzlichen Rechte werden von keiner Bestimmung in dieser Garantie oder den Anweisungen in Bezug auf dieses Produkt ausgeschlossen, eingeschränkt oder anderweitig beeinträchtigt.

Das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf diesem Bauteil zeigt an, dass dieses Gerät umweltgerecht entsorgt werden muss, wenn es nicht mehr verwendet wird oder abgenutzt ist. Wenden Sie sich an Ihre lokale Behörde, um zu erfahren, wo Sie das Produkt umweltgerecht entsorgen können.



PROGRESS[®]

Est. 1931



Hergestellt von:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.
Hergestellt in China.
CD101220/MD000000/V1