

PROGRESS®

Est. 1931

Go Healthy

3-elementowy zestaw garnków

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Dokładnie umyć ręcznie.

W celu wstępnego przygotowania powłoki zapobiegającej przywieraniu przetrzeć wewnątrz naczynia olejem roślinnym, delikatnie podgrzać, ostudzić i przetrzeć miękką ściereczką.

KORZYSTANIE Z NACZYNIA



Nadaje się do stosowania na gazowych i elektrycznych płytach grzewczych, halogenowych, grzejnych i indukcyjnych. Nie nadaje się do stosowania w piekarnikach, mikrofalówkach, nad otwartym ogniem ani na grillu. Nie stosować do smażenia na głębokim tłuszczu.

Aby uniknąć przypalenia powłoki Soft-Touch na uchwytach, nie należy umieszczać naczyń na płytach kuchennych większych niż rozmiar podstawy naczynia ani pozwalać, aby płomień zachodził na boki.

Należy używać wyłącznie żaroodpornych przyborów kuchennych z tworzywa sztucznego, silikonu lub drewna; nie należy używać narzędzi metalowych.

Nie należy kroić potraw w naczyniach, ponieważ może to uszkodzić ich powierzchnię. Nie podgrzewać pustych naczyń.

Nie nagrzewać naczyń do zbyt wysokiej temperatury, ponieważ powłoka nieprzywierająca nadaje się tylko do użytku przy średnich ustawieniach temperatur. Nigdy nie pozostawiać naczyń bez nadzoru podczas jego użytkowania.

Zapewnić dobrą wentylację kuchni.

Podczas przesuwania naczyń po płycie grzewczej może dojść do jej porysowania. Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia płyty grzewczej, naczynie należy podnosić i odkładać na odpowiednie miejsce zamiast przesuwac je po powierzchni płyty.

Z czasem śruby znajdujące się w naczyniach kuchennych mogą się poluzować. Używając śrubokręta, dokręcić śruby, jeśli to konieczne. Należy zachować ostrożność przy przykręcaniu śrub do szklanych pokrywek, ponieważ nadmierne dokręcenie może spowodować uszkodzenie pokrywki.

CZYSZCZENIE NACZYNIA

Przed przeniesieniem lub czyszczeniem naczynia należy odczekać do jego całkowitego ostygnięcia.

Nie należy myć w zmywarce do naczyń. Naczynie należy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem delikatnego detergentu i miękką ściereczką; nie należy używać ostrych lub ściernych środków czyszczących lub skrobaków; dokładnie spłukać i osuszyć. Aby usunąć uporczywe zabrudzenia, należy użyć miękkiego zmywaka z tworzywa sztucznego lub gąbki oraz ciepłej wody z mydłem.

Nie należy namaczać naczyń przez dłuższy czas.

PRZECHOWYWANIE

Nie przechowywać wilgotnych naczyń; przechowywać w suchym, czystym miejscu. W przypadku układania naczyń w stos, należy umieścić warstwę papieru pomiędzy naczyniami, aby uniknąć zarysowań lub uszkodzeń.

PRZESTROGA

Nie pozwól, aby uchwyty zakrywały przylegające do siebie pierścienie grzewcze lub krawędź płyty grzewczej. Uchwyty naczyń mogą nagrzewać się podczas użytkowania; do przenoszenia naczyń należy zawsze używać rękawic odpornych na wysoką temperaturę. Nie dopuszczać do wygotowania zawartości naczynia, ponieważ może to spowodować jego wypaczenie. Nigdy nie wlewać do gorących naczyń zimnej wody lub innego płynu. W przypadku przegrzania naczynia przed zdjęciem go z płyty grzewczej należy odczekać, aż ostygnie do temperatury pokojowej. Przed ponownym użyciem należy sprawdzić stan i bezpieczeństwo naczyń; w przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy je ostrożnie zutylizować.

Jeśli produkt nie dotrze do Ciebie w akceptowalnym stanie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta pod numerem **www.progresscookshop.com**.

Przygotuj dowód dostawy, ponieważ wymagane będą umieszczone tam informacje. Jeśli chcesz zwrócić ten produkt, zwróć go wraz z paragonem sprzedawcy, u którego został zakupiony (zgodnie z warunkami sprzedawcy).

Dystrybutor:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
UK. Manchester OL9 0DD.
Germany. 51149 Köln.

Wyprodukowano w Chinach.

CD040121/MD000000/V1

