

PROGRESS[®]

Est. 1931

LIQUIDIFICADORA

3 EM 1

Manual de Instruções

PROGRESS®

Est. 1931

Leia atentamente todas as instruções e guarde-as para referência futura.

Instruções de segurança

Quando utilizar aparelhos elétricos, as precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas.

Verifique se a tensão indicada na placa de classificação corresponde à da rede local antes de ligar o aparelho à tomada.

As crianças com idade igual ou superior a 8 anos e as pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, podem utilizar este aparelho apenas sob supervisão ou após receberem instruções relativas à utilização segura do aparelho, se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

A não ser que tenham idade superior a oito anos e sejam supervisionadas, as crianças não devem efetuar a limpeza nem a manutenção a realizar pelo utilizador.

Este aparelho não é um brinquedo.

Este aparelho não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Em caso de queda ou danos do aparelho ou de avaria no cabo de alimentação, na ficha ou em qualquer peça do aparelho, apenas um eletricitista qualificado deve efetuar as reparações. As reparações incorretas podem colocar o utilizador em risco de ferimentos. Mantenha o aparelho e o respetivo cabo de alimentação fora do alcance das crianças.

Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação afastados de fontes de calor ou arestas afiadas que possam causar danos.

Mantenha o aparelho afastado de aparelhos que irradiem calor.

Mantenha as mãos, os dedos, o cabelo e qualquer roupa larga afastados dos acessórios rotativos do aparelho.

Não toque em qualquer peça móvel deste aparelho durante a utilização, pois tal pode causar ferimentos.

Não mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido.

Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.

Não utilize lâminas rotativas ou de corte partidas ou soltas.
Não encha demasiado o aparelho, uma vez que o nível de mistura pode aumentar durante a liquidificação.

Não deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver ligado à rede elétrica.

Não desligue o aparelho da rede elétrica puxando pelo cabo.
Desligue e retire a ficha à mão.

Não utilize o aparelho para outro fim que não o previsto.

Não utilize outros acessórios que não os fornecidos.

Não utilize este aparelho no exterior.

Não guarde o aparelho sob luz solar direta ou em condições de humidade elevada.

Não tente mudar o aparelho de local enquanto estiver em funcionamento.

Não coloque água a ferver nem líquidos muito quentes no aparelho.
Desligue sempre a ficha do aparelho da tomada após a utilização e antes de qualquer limpeza ou manutenção a realizar pelo utilizador.
Utilize sempre o aparelho numa superfície estável e resistente ao calor, a uma altura confortável para o utilizador.

Não se recomenda a utilização de um cabo de extensão com o aparelho.

Este aparelho não deve ser operado através de um temporizador externo ou de um sistema de controlo remoto separado, para além do fornecido com este aparelho.

Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico. Não deve ser utilizado para fins comerciais.

Aviso: não toque em lâminas afiadas.

Cuidados e manutenção

Antes de tentar qualquer limpeza ou manutenção, desligue a liquidificadora da tomada e deixe-a arrefecer completamente.
Limpe a unidade de base da liquidificadora com um pano macio e humedecido, e deixe secar completamente.

Lave todos os acessórios em água quente com sabão e, em seguida,

PROGRESS®

Est. 1931

enxague e seque cuidadosamente.

Nunca toque nas lâminas de corte; com muito cuidado, limpe as lâminas com uma escova e seque-as cuidadosamente.

Não mergulhe a unidade de base da liquidificadora nem a ligue dentro de água ou de qualquer outro líquido.

Não utilize detergentes ou esfregões agressivos ou abrasivos para limpar a liquidificadora, pois pode causar danos.

Nota: a liquidificadora deve ser limpa após cada utilização.

Aviso: manuseie os acessórios de corte com cuidado, uma vez que as lâminas são afiadas. Tenha cuidado ao montar, remover, limpar ou guardar quaisquer acessórios.

Descrição das peças



- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Unidade de base da liquidificadora | 10. Tampa de medição |
| 2. Taça do processador de alimentos | 11. Garrafa de viagem |
| 3. Tampa do processador de alimentos | 12. Tampa da garrafa de viagem |
| 4. Pino | 13. Acessório de lâmina da garrafa de viagem |
| 5. Disco para cortar/triturar | 14. Bloqueio de segurança |
| 6. Tubo para alimentos | 15. Botão de velocidade variável |
| 7. Calcador de alimentos | 16. Pés de borracha |
| 8. Jarro misturador | 17. Lâmina para picar |
| 9. Tampa do jarro misturador | |

Instruções de utilização

Antes da primeira utilização

Lave todos os acessórios em água quente com sabão e, em seguida, enxague e seque cuidadosamente.

Limpe a unidade de base da liquidificadora com um pano macio e humedecido, e deixe secar completamente.

Nota: ao utilizar a liquidificadora pela primeira vez, pode detetar um ligeiro odor. É uma situação normal e irá desaparecer em breve. Mantenha uma ventilação suficiente em redor da liquidificadora.

Utilizar a liquidificadora Deluxe

Todos os acessórios têm de estar bem montados antes da utilização; não tente removê-los até as lâminas pararem de se mover.

PASSO 1: desligue a liquidificadora e retire a ficha da tomada da rede elétrica.

PASSO 2: coloque a unidade de base da liquidificadora numa superfície plana e a uma altura confortável para o utilizador. Verifique se os pés de borracha estão firmemente encaixados para que a liquidificadora não oscile durante a utilização.

PASSO 3: certifique-se de que o botão de velocidade variável está na posição de desligado "0".

Aviso: o tempo máximo de funcionamento contínuo é de 30 segundos. Deixe arrefecer durante, pelo menos, 3 minutos antes de utilizar novamente.

Com a taça do processador de alimentos

PASSO 1: coloque a taça do processador de alimentos na unidade de base da liquidificadora. Rode suavemente a taça do processador de alimentos para a direita até a marca em forma de seta da taça estar a apontar para o ícone de "bloqueado" da unidade de base da liquidificadora.

PASSO 2: selecione o acessório pretendido.

- Coloque a lâmina de corte diretamente no pino.
- Coloque o disco para cortar/triturar diretamente no pino, com a lâmina pretendida virada para cima.

PASSO 3: se utilizar a lâmina de corte, adicione os alimentos a cortar na taça do processador de alimentos. Coloque a tampa na taça e fixe-a alinhando as patilhas, pressionando firmemente e rodando-a para a direita até encaixar na devida posição.

PASSO 4: se utilizar o disco para cortar/triturar, introduza os alimentos no tubo para alimentos, seguidos do calcador de alimentos.

PASSO 5: ligue a ficha da liquidificadora à tomada da rede elétrica e ligue a liquidificadora.

PASSO 6: enquanto mantém a taça do processador de alimentos firme, rode o botão de controlo para a regulação pretendida até os alimentos ficarem cortados no tamanho pretendido. Rode o botão de controlo para a posição "0" e aguarde até que as lâminas parem de rodar antes de retirar a tampa da taça do processador de alimentos.

PASSO 7: podem ser adicionados outros alimentos aos ingredientes cortados removendo a tampa da taça do processador de alimentos, adicionando os ingredientes e, em seguida, voltando a colocar a tampa da taça do processador de alimentos antes de repetir o processo de corte. Em alternativa, pode adicionar ingredientes utilizando o tubo para alimentos. Empurre os alimentos selecionados com o calcador de alimentos.

PASSO 8: para retirar a taça do processador da unidade de base da liquidificadora, comece por remover a tampa pressionando firmemente o centro da mesma e rodando-a para a esquerda. Retire cuidadosamente o acessório de corte sem tocar na própria lâmina. Rode a taça do processador para a esquerda e puxe-a para fora da unidade de base da liquidificadora.

Com o jarro da liquidificadora

PASSO 1: coloque o jarro na unidade de base da liquidificadora, certificando-se de que está corretamente encaixado. A pega do jarro misturador deve estar virada para a direita.

PASSO 2: rode suavemente o jarro misturador para a direita até a marca em forma de seta do jarro misturador estar a apontar para o ícone de “bloqueado” da unidade de base da liquidificadora.

PASSO 3: corte todos os ingredientes para liquidificar em pedaços pequenos e adicione-os ao jarro misturador, juntamente com um pouco de líquido.

PASSO 4: fixe a tampa do jarro misturador alinhando-a com a parte superior do jarro misturador e rodando-a suavemente pra a direita, de forma a ficar bem apertada.

PASSO 5: coloque a tampa de medição no orifício da tampa do jarro misturador.

PASSO 6: rode o botão de controlo para a regulação pretendida até os alimentos ficarem cortados no tamanho pretendido. Rode o botão de controlo para a posição “0” e aguarde até que as lâminas parem de rodar antes de retirar a tampa do jarro.

Nota: tenha cuidado para não encher demasiado a liquidificadora, pois isto pode causar danos e os ingredientes irão derramar. Os alimentos ou líquidos não devem ultrapassar a capacidade máxima de 1,5 L.

Com a garrafa de viagem

PASSO 1: coloque os ingredientes na garrafa de viagem.

PASSO 2: deite uma pequena quantidade de líquido na garrafa; isto ajudará a misturar os ingredientes.

PASSO 3: fixe o acessório de lâmina na garrafa de viagem, rodando-o para a direita.

PASSO 4: inverta a garrafa de forma a que o acessório de lâmina fique virado para baixo. Alinhe a marca em forma de seta do acessório com os símbolos de bloqueio da unidade de base da liquidificadora e rode-o para a direita para o fixar na devida posição.

PASSO 5: rode o botão de controlo para a regulação pretendida até os alimentos ficarem cortados no tamanho pretendido. Rode o botão de controlo para a posição “0” e aguarde até que as lâminas parem de rodar antes de retirar a garrafa de viagem.

PASSO 6: retire o acessório de lâmina rodando-o para a esquerda e, em seguida, volte a colocar a tampa na garrafa de viagem.

Nota: a lâmina e o vedante podem ser removidos para facilitar a limpeza, puxando-os para fora da base do acessório de lâmina. Antes de utilizar novamente o produto, certifique-se de que a lâmina e o vedante estão completamente secos e bem encaixados.

Utilizar as regulações de velocidade

Mantendo a unidade firme, rode o botão de velocidade variável para a direita para a regulação de velocidade pretendida (1–2) ou para a esquerda para ativar a função de impulsos (P), até os alimentos ficarem cortados no tamanho pretendido.

A função de impulsos proporciona impulsos rápidos de velocidade; mantenha o botão de velocidade variável no devido lugar para ativar o motor e solte-o para o parar.

Rode o botão de velocidade para a posição “0” e aguarde até que as lâminas parem de rodar antes de retirar qualquer acessório.

Aviso: não utilize a liquidificadora se a mesma estiver vazia, pois tal pode causar danos.

Não misture líquidos ou alimentos mornos ou quentes.

Armazenamento

Verifique se a liquidificadora e os respectivos acessórios estão frios, limpos e secos antes de os guardar num local fresco e seco.

Nunca enrole o cabo muito apertado à volta da liquidificadora. Enrole-o sem apertar para evitar danos.

Resolução de problemas

Problema	Causa possível	Solução
A liquidificadora não funciona.	O miniprocessador de alimentos não está ligado à tomada da rede elétrica. A liquidificadora não está montada corretamente.	Ligue a ficha da liquidificadora à tomada de rede elétrica e ligue a liquidificadora. Verifique se a liquidificadora foi montada corretamente e se os acessórios estão fixos na posição correta.
Há pedaços grandes não cortados de ingredientes depois do processamento.	O(a) garrafa/taça/jarro do processador está demasiado cheio(a).	Retire alguns ingredientes e pique-os em lotes.

A garrafa de viagem tem uma fuga.	A tampa não está corretamente enroscada na garrafa de viagem.	Verifique se as roscas estão alinhadas corretamente, rode a tampa para a direita até ficar bem apertada.
-----------------------------------	---	--

Especificações

Código do produto: EK4246P

Entrada: 220–240 V~ 50/60 Hz

Saída: 400 W

O símbolo de balde do lixo com uma cruz por cima deste item indica que o dispositivo deve ser eliminado de forma ecologicamente correta quando já não tiver utilidade ou se estiver desgastado.

Contacte a sua autoridade local para obter informações sobre o local para onde deve levar o item para reciclagem.



PROGRESS®

Est. 1931

Importado e distribuído por:
Modelo Continente Hipermercados SA
Rua João Mendonça, 505
4464-501 Senhora de Hora, Portugal.
FABRICADO NA CHINA.



CD150721/MD000000/V1