PROGRESS®

Est. 1931

SKANDI
WASSERKOCHER

Bedienungsanleitung

PROGRESS®
Est. 1931

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.
Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.
Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis können dieses Gerät nur verwenden, wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen oder überwacht werden.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
Dieses Gerät ist kein Spielzeug.
Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt sind oder fallen gelassen oder beschädigt wurden, dürfen Reparaturen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.
Tauchen Sie die elektrischen Komponenten des Geräts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.
Verwenden Sie nur das im Lieferumfang dieses Geräts enthaltene Netzteil.
Füllen Sie das Gerät nicht über die Markierung für die maximale Füllhöhe. Wenn das Gerät zu voll ist, kann kochendes Wasser austreten.
Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.
Seien Sie bei der Verwendung dieses Geräts vorsichtig, da aus dem Auslauf und/oder dem Deckel Dampf austritt, insbesondere beim Nachfüllen.

Vorsicht: Heiße Oberfläche – Berühren Sie keine heißen Bereiche und Bauteile des Geräts.

Achtung: Kochendes Wasser und Dampf können zu schweren Verletzungen führen. Gehen Sie bei der Verwendung des Geräts äußerst vorsichtig vor.
Das Gerät wird während des Gebrauchs sehr heiß; nicht berühren. Eine falsche Handhabung des Geräts kann zu Verletzungen des Benutzers führen.

Abschaltautomatik bei verbrauchter Flüssigkeit

Wenn der Wasserkocher versehentlich eingeschaltet wird, wenn er leer ist, wird die Abschaltautomatik aktiviert und das Gerät automatisch ausgeschaltet.
Versuchen Sie nicht, den Wasserkocher in dieser Zeit zu verwenden. Wenn er abgekühlt ist, funktioniert er wieder normal.

Pflege und Wartung

Wischen Sie den Wasserkocher und den Heizsockel mit einem weichen, feuchten Tuch ab, und lassen Sie ihn anschließend gründlich trocknen. Tauchen Sie den Wasserkocher nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
Verwenden Sie niemals aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel oder Topfkratzer zur Reinigung des Wasserkochers, da dies zu Schäden führen kann.
Wenn sich der Wasserkocher vor dem Kochen abschaltet oder wenn sich auf der Innenseite des Wasserkochers weiße Ablagerungen gebildet haben, muss er entkalkt werden. Geben Sie unter Beachtung der Anweisungen des Herstellers einen handelsüblichen Entkalker in das Wasser. Es wird nicht empfohlen, Essig zum Entkalken des Wasserkochers zu verwenden.

PROGRESS®
Est. 1931

Teilebeschreibung

1. Skandi Wasserkocher
2. Heizsockel
3. Netzschalter mit Betriebsanzeige
4. Griff
5. Min. Füllhöhe (0,5 l)
6. Max. Füllhöhe (1,7 l)
7. Wasserstandsanzeige
8. Klappdeckel
9. Auslauf
10. Klappdeckelgriff

Gebrauchsanweisung

Vor der ersten Verwendung

Bevor Sie den Wasserkocher zum ersten Mal verwenden, wischen Sie ihn mit einem weichen, feuchten Tuch ab, und trocknen Sie ihn gründlich.
Tauchen Sie den Wasserkocher nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
Füllen Sie den Wasserkocher bis zur Markierung für die maximale Füllhöhe und kochen Sie das Wasser gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Verwendung des Skandi Wasserkochers“. Wenn das Wasser gekocht hat, schütten Sie es weg. Wenn etwas Geschmack oder Geruch im gekochten Wasser verbleibt, wiederholen Sie den Vorgang.

Hinweis: Wenn Sie den Wasserkocher zum ersten Mal verwenden, kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen. Dies ist normal und wird bald nachlassen. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung in der Umgebung des Wasserkochers.

Achtung: Der Wasserkocher und alle Zubehörteile sind nicht für die Verwendung in der Spülmaschine geeignet.

Verwendung des Skandi Wasserkochers

SCHRITT 1: Stellen Sie den Heizsockel in einer für den Benutzer angenehmen Höhe auf eine stabile, hitzebeständige Oberfläche.
SCHRITT 2: Nehmen Sie den Wasserkocher vom Heizsockel.
SCHRITT 3: Entfernen Sie den Klappdeckel
SCHRITT 4: Füllen Sie den Wasserkocher bis zur gewünschten Füllhöhe. Achten Sie dabei auf die Wasserstandsanzeiger an der Rückseite des Wasserkochers. Der Wasserstand muss zwischen der Mindest- und Maximalfüllhöhe liegen.
SCHRITT 5: Schließen Sie den Deckel, bis er hörbar einrastet und setzen Sie den Wasserkocher wieder auf den Heizsockel.
SCHRITT 6: Schließen Sie den Wasserkocher an das Stromnetz an, und schalten Sie ihn ein.
SCHRITT 7: Drücken Sie den Netzschalter nach unten, bis er einrastet. Der Netzschalter leuchtet, um anzuzeigen, dass er eingeschaltet ist. Berühren Sie während des Gebrauchs das Gehäuse des Wasserkochers nicht.
SCHRITT 8: Sobald der Wasserkocher gekocht hat, klappt der Netzschalter automatisch nach oben in die Aus-Position, das blaue Licht erlischt.
SCHRITT 9: Wenn das Wasser nicht mehr sprudelnd kocht, fassen Sie den Wasserkocher am Griff und gießen die gewünschte Wassermenge aus dem Auslauf. Gießen Sie das Wasser nicht zu schnell aus, sonst tropft an der Seite des Wasserkochers Wasser herunter.

Vorsicht: Lassen Sie den Wasserkocher gut abkühlen, bevor Sie den Klappdeckel berühren oder öffnen.
Verwenden Sie den Wasserkocher nicht, wenn der Heizsockel oder einer der elektrischen Anschlüsse nass sind. Versuchen Sie nicht, diese zu trocknen, während der Wasserkocher angeschlossen ist.
Rastet der Netzschalter nicht in der Ein-Position ein, darf er nicht gewaltsam nach unten gedrückt werden. Das kann dazu führen, dass überschüssiger Dampf aus dem Deckel entweicht, der automatische Abschaltmechanismus beschädigt oder der Benutzer verletzt wird.
Gehäuse und Deckel des Wasserkochers werden während des Gebrauchs sehr heiß. Berühren Sie kein Teil des Wasserkochers außer dem Griff, während er in Gebrauch oder mit heißem Wasser gefüllt ist.
Um Verschütten von Wasser oder Verletzungen zu vermeiden,

warten Sie, bis das Wasser nicht mehr sprudelnd kocht, bevor Sie den Wasserkocher anheben oder Wasser ausgießen.
Achtung: Beim Aufklappen des Klappdeckel nach dem Kochen kann Wasser spritzen. Lassen Sie den Wasserkocher abkühlen, bevor Sie den Deckel öffnen.

Aufbewahrung

Der Wasserkocher muss abgekühlt, sauber und trocken sein, bevor Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.
Wickeln Sie das Kabel niemals fest um den Wasserkocher. Wickeln Sie es lose auf, um Schäden zu vermeiden.

Technische Daten

Produktcode: EK3564
Eingangsleistung: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Ausgangsleistung: 1.850–2.200 W

Das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf diesem Bauteil zeigt an, dass dieses Gerät umweltgerecht entsorgt werden muss, wenn es nicht mehr verwendet wird oder abgenutzt ist.
Wenden Sie sich an Ihre Gemeinde, um zu erfahren, wo Sie das Produkt umweltgerecht entsorgen können.

PROGRESS®

Est. 1931

Hersteller/Importeur:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler-Straße 5
51149 Köln

HERGESTELLT IN CHINA.

CD010420/MD000000/V2