PROGRESS®

Est. 1931

SORBETIÈRE

Mode d'emploi

PROGRESS®
Est. 1931

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour référence ultérieure.

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises.
Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur le secteur.
Les enfants de plus de huit ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes peuvent utiliser cet appareil, uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions quant à l'utilisation sûre et s'ils comprennent les dangers potentiels.
Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
Sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance, les enfants ne doivent procéder ni au nettoyage ni à la maintenance de l'appareil.
Cet appareil n'est pas un jouet.
Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
Si le cordon d'alimentation, la prise ou une partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou si l'appareil est tombé ou endommagé, seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger.
Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
Tenez l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est allumé ou qu'il refroidit.
Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible d'endommager l'appareil.
Tenez l'appareil à l'écart d'autres appareils émettant de la chaleur.
Tenez les mains, les doigts, les cheveux et tout vêtement ample à l'écart des outils rotatifs de l'appareil.
N'immergez pas les composants électriques de cet appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.
Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur l'alimentation secteur.
Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation secteur en tirant sur le cordon d'alimentation ; éteignez-le et débranchez-le à la main.
Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par son cordon d'alimentation.
N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé, s'il présente des dommages visibles ou s'il présente une fuite.
N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
N'utilisez pas d'accessoires endommagés.
N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
Ne laissez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans des conditions d'humidité élevée.
Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.
Ne touchez pas les pièces mobiles de l'appareil pendant son utilisation, car vous risqueriez de vous blesser.
Ne touchez aucune partie de l'appareil qui pourrait devenir chaude pendant son utilisation, car vous pourriez vous blesser.
Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation secteur avant de changer ou d'installer des accessoires.
Débranchez toujours l'appareil après utilisation et avant tout nettoyage ou entretien.
Assurez-vous toujours que l'appareil a complètement refroidi après utilisation avant d'effectuer tout nettoyage ou entretien.
Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable et résistante à la chaleur, à une hauteur confortable.
L'utilisation d'une rallonge avec l'appareil est déconseillée.
Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'aide d'un minuteur externe ou d'un système de commande à distance distinct de celui fourni avec l'appareil.

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

Avertissement : tenez l'appareil à l'écart de matériaux inflammables

Entretien et maintenance

Avant de procéder à toute opération de nettoyage ou d'entretien, débranchez la sorbetière de l'alimentation secteur et vérifiez qu'elle a complètement refroidi. Laissez le bol de congélation rapide atteindre la température ambiante avant de le nettoyer. Séparez le couvercle transparent du bloc d'alimentation de la sorbetière en appuyant doucement sur les clips de déverrouillage situés sur le dessous du couvercle transparent et en écartant délicatement les deux pièces.

ÉTAPE 1 : essuyez le bloc d'alimentation de la sorbetière et le bol de congélation rapide avec un linge doux et humide et séchez-les soigneusement.

ÉTAPE 2 : nettoyez la palette à l'eau chaude savonneuse, puis rincez-la et séchez-la soigneusement. Utilisez une éponge non abrasive si les résidus sont difficiles à nettoyer.

N'immergez pas la sorbetière dans l'eau ni dans tout autre liquide. N'utilisez jamais de détergents agressifs ou abrasifs ni d'éponges métalliques pour nettoyer la sorbetière ou ses accessoires, car cela pourrait endommager leur surface.

Remarque : la sorbetière doit être nettoyée après chaque utilisation. Les accessoires ne doivent pas être placés au lave-vaisselle.

Description des pièces

1. Bloc d'alimentation pour sorbetière
2. Couvercle transparent
3. Palette
4. Bol de congélation rapide
5. Bouton marche/arrêt

Mode d'emploi

Avant la première utilisation

ÉTAPE 1 : vérifiez que la sorbetière est éteinte et débranchée de l'alimentation secteur.
ÉTAPE 2 : essuyez le bloc d'alimentation de la sorbetière avec un chiffon doux et humide et séchez-le soigneusement.
N'immergez pas le bloc d'alimentation de la sorbetière dans l'eau ni dans tout autre liquide.

Remarque : lors de la première utilisation de la sorbetière, une légère odeur peut se dégager. Ce phénomène est normal et ne dure pas. Laissez suffisamment de ventilation autour de la sorbetière.

Assemblage de la sorbetière

La sorbetière est livrée préassemblée. Si la sorbetière a été démontée pour nettoyage, vérifiez qu'elle est sèche, éteinte et débranchée de l'alimentation secteur avant de la remonter.
ÉTAPE 1 : insérez le couvercle transparent dans le bloc d'alimentation de la sorbetière en alignant les trous sur les clips correspondants.
ÉTAPE 2 : insérez la lame dans l'orifice central sur le bloc d'alimentation de la sorbetière.
ÉTAPE 3 : placez le bloc d'alimentation de la sorbetière sur le bol de congélation rapide ; il doit être bien fixé, avec les languettes qui s'encastrent parfaitement dans les orifices correspondants sur le bord.

ÉTAPE 4 : tournez le couvercle transparent dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à le verrouiller.

Utilisation de la sorbetière

ÉTAPE 1 : environ 8 heures avant de préparer la crème glacée, laissez le bol de congélation rapide refroidir dans le congélateur. Assurez-vous que la température est réglée à au moins -18 °C.
ÉTAPE 2 : préparez le mélange de crème glacée de votre choix et laissez-le refroidir au réfrigérateur.
ÉTAPE 3 : une fois que le bol de congélation rapide a refroidi à la température requise, retirez-le du congélateur et placez-le sur une surface plane et stable, à une hauteur confortable pour l'utilisateur.
ÉTAPE 4 : versez le mélange de crème glacée dans le bol de congélation rapide, en laissant un espace de 4 cm entre le mélange et le bord.
ÉTAPE 5 : assemblez la sorbetière comme indiqué dans la section intitulée « Assemblage de la sorbetière ».
ÉTAPE 6 : branchez la sorbetière sur l'alimentation secteur, puis allumez-la.
ÉTAPE 7 : allumez la sorbetière à l'aide du bouton marche/arrêt. Laissez le mélange épaissir pendant 30 à 45 minutes.
ÉTAPE 8 : une fois la consistance souhaitée obtenue, éteignez la sorbetière à l'aide du bouton marche/arrêt. Débranchez-la de l'alimentation secteur et retirez le couvercle transparent.
ÉTAPE 9 : Placez le bol de congélation rapide au congélateur jusqu'au moment de servir.

Conseils et astuces

1. Le congélateur doit être réglé à une température d'au moins -18 °C au moment d'y placer le bol de congélation rapide pour le refroidir.
2. Réfrigérez au préalable le mélange de crème glacée ou de sorbet pour faciliter le processus de fabrication de la crème glacée.
3. Ne secouez pas, ne percez pas et ne chauffez pas le bol de congélation rapide, car cela pourrait l'endommager.
4. N'ajoutez pas d'alcool dans le mélange de crème glacée, car cela empêchera le mélange de geler.

Rangement

Vérifiez que le bloc d'alimentation de la sorbetière est froid, propre et sec avant de le ranger dans un endroit frais et sec.
N'enroulez jamais le cordon autour de la sorbetière ; enroulez-le sur lui-même sans serrer pour éviter de l'endommager.
Rangez le bol de congélation rapide dans le congélateur en permanence afin qu'il soit toujours prêt à l'emploi.

Caractéristiques

Code produit : EK4390PVDEEU7 Sortie : 12 W
Entrée : 220–240 V ~ 50 Hz

SAVEURS SUCRÉES ET RELEVÉES

Idées de recettes

PROGRESS®
Est. 1931

Crème glacée à la banane

Ingrédients

12 g de sucre glace
50 ml de lait écrémé
25 ml de crème double
1/2 banane mûre (grande)

Préparation

Écrasez la banane jusqu'à obtenir une texture lisse. Mélangez le lait, la crème double et le sucre glace.
Versez le mélange dans le bol de congélation rapide. Allumez la sorbetière et fermez le couvercle. Laissez la palette fonctionner jusqu'à ce que la crème glacée atteigne la consistance souhaitée. Placez le bol de congélation rapide au congélateur jusqu'au moment de servir.

Glace chocolat-menthe

Ingrédients

50 ml de lait écrémé
50 ml de crème double
12 g de sucre glace
12 g de chocolat râpé
Extrait de menthe poivrée, selon votre goût

Préparation

Mélangez le lait, la crème double et le sucre glace. Incorporez l'extrait de menthe poivrée dans le mélange. Ajoutez le chocolat râpé. Versez le mélange dans le bol de congélation rapide. Allumez la sorbetière. Laissez la palette fonctionner jusqu'à ce que la crème glacée atteigne la consistance souhaitée. Placez le bol de congélation rapide au congélateur jusqu'au moment de servir.

Sorbet à la mangue

Ingrédients

1 mangue fraîche, pelée, épépinée
1 citron pressé
100 g de sucre glace, tamisé

Préparation

Coupez grossièrement la chair de mangue et placez-la dans un robot ménager avec le sucre glace et le jus de citron. Mixez pour obtenir une purée. Versez le mélange dans le bol de congélation rapide. Allumez la sorbetière et fermez le couvercle. Laissez la palette fonctionner jusqu'à ce que le sorbet atteigne la consistance souhaitée. Placez le bol de congélation rapide au congélateur jusqu'au moment de servir.

Yaourt glacé à la framboise

Ingrédients

100 g de framboises fraîches

100 ml de yaourt nature

35 g de sucre glace

Préparation

Écrasez les framboises jusqu'à obtenir une texture lisse. Mélangez le sucre glace et le yaourt nature. Versez le mélange dans le bol de congélation rapide. Allumez la sorbetière et fermez le couvercle. Laissez la palette fonctionner jusqu'à ce que le yaourt glacé atteigne la consistance souhaitée. Placez le bol de congélation rapide au congélateur jusqu'au moment de servir.

* Toutes les images de recette utilisées dans ce manuel d'utilisation ne sont employées qu'à des fins d'illustration.

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln,
Germany.

Si ce produit ne vous parvient pas dans un état acceptable, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse **www.progresscookshop.com**.
Veuillez vous munir de votre bon de livraison, car vous devrez fournir les détails correspondants. Si vous souhaitez retourner ce produit, veuillez le retourner au revendeur auprès duquel il a été acheté, en présentant votre reçu (sous réserve de ses conditions générales).

Garantie

Tous les produits achetés neufs portent une garantie fabricant ; la durée de la garantie varie en fonction du produit. Lorsque des preuves d'achat raisonnables peuvent être fournies, Progress fournira une garantie standard de 12 mois auprès du revendeur à compter de la date d'achat. Ceci n'est applicable que si les produits ont été utilisés conformément aux instructions pour leur utilisation domestique prévue. Tout(e) utilisation abusive ou démontage des produits engendre la nullité de la garantie.

Dans le cadre de la garantie, nous nous engageons à réparer ou à remplacer gratuitement toute pièce qui sera constatée défectueuse. Dans le cas où nous ne pouvons pas fournir un remplacement exact, un produit similaire sera offert ou le coût remboursé. Tout dommage causé par l'usure quotidienne n'est pas couvert par cette garantie, ni les consommables tels que les prises, les fusibles, etc.

Veuillez noter que les conditions générales ci-dessus peuvent être parfois mises à jour et nous vous recommandons de les parcourir à chaque fois que vous consultez le site Web.

Rien dans cette garantie ou dans les instructions relatives à ce produit n'exclut, ne restreint ou n'affecte votre garantie légale.

Le symbole de la poubelle sur roues barrée sur ce produit indique que cet appareil doit être éliminé dans le respect de l'environnement lorsqu'il est usé ou devient inutilisable. Consultez les autorités locales pour plus de détails sur les possibilités de recyclage de ce produit.

PROGRESS®

Est. 1931

Fabriqué par :
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln,
Germany.
Made in China.
CD111220/MD000000/V1