PROGRESS®

Est. 1931

CAFETIÈRE
MACHINE

Consignes de sécurité

PROGRESS®
Est. 1931

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour référence ultérieure.

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises.
Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur le secteur.
Les enfants de 8 ans et plus, ainsi que les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes peuvent utiliser et nettoyer cet appareil, uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions pour l'utiliser en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus.
Cet appareil n'est pas un jouet. Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
N'utilisez pas le produit si le cordon d'alimentation, la prise ou une partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, si l'appareil est tombé ou s'il est endommagé. Seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger.
Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible d'endommager l'appareil.
Tenez l'appareil à l'écart d'autres appareils émettant de la chaleur.
N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.
Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur l'alimentation secteur.
N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé, s'il présente des dommages visibles ou s'il présente une fuite.
N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.

Ne remplissez pas l'appareil au-delà de sa marque de remplissage maximal. Un remplissage excessif de l'appareil peut provoquer l'éjection d'eau bouillante.
Ne touchez aucune partie de l'appareil qui pourrait devenir chaude pendant son utilisation, car vous pourriez vous blesser.
Débranchez toujours l'appareil après utilisation et attendez le refroidissement complet de l'appareil avant tout nettoyage ou entretien.
Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable et résistante à la chaleur, à une hauteur confortable.
L'utilisation d'une rallonge avec l'appareil est déconseillée.
N'utilisez pas de minuteur externe ni de système de commande à distance avec cet appareil.
Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.
Attention : surface chaude, ne touchez pas la partie chaude ni les composants chauffants de l'appareil.
Avertissement : l'eau bouillante et la vapeur peuvent causer des blessures graves ; soyez extrêmement prudent lorsque vous utilisez cet appareil.
Tenez l'appareil à l'écart des matériaux inflammables.
N'ouvrez jamais le réservoir d'eau ou ne retirez jamais l'entonnoir avant que la pression ne soit relâchée.

Entretien et maintenance

Avant de procéder à un nettoyage ou à une maintenance, débranchez la cafetière de l'alimentation secteur et laissez-la refroidir complètement.
ÉTAPE 1 : essuyez le corps principal de la cafetière avec un chiffon doux et humide et laissez sécher complètement.
N'immergez pas le corps principal de la cafetière dans l'eau ni dans tout autre liquide.
N'utilisez jamais de détergents ni de tampons à récurer agressifs ou abrasifs pour nettoyer la cafetière, car cela pourrait l'endommager.
ÉTAPE 2 : lavez le filtre conique et son support à l'eau tiède

savonneuse, puis rincez-les et séchez-les soigneusement avant de les remettre dans la cafetière.
ÉTAPE 3 : nettoyez la verseuse en verre avec de l'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez-la soigneusement avant de la ranger.

Détartrage

Un détartrage fréquent améliore les performances et la durée de vie de la cafetière. Il est recommandé de détartrer la cafetière tous les 3 mois.
ÉTAPE 1 : en utilisant une petite quantité de détartrant acheté dans le commerce, suivez les instructions de la section intitulée « Utilisation de la cafetière ».
ÉTAPE 2 : répétez le cycle d'ébullition 2 à 3 fois jusqu'à ce que tous les résidus de calcaire et de détartrant soient éliminés.

Si la cafetière s'éteint avant d'avoir atteint l'ébullition ou si un dépôt blanc se forme à l'intérieur, il est nécessaire de la détartrer.

Description des pièces

1. Boîtier de la cafetière
2. Couvercle supérieur
3. Base
4. Réservoir d'eau
5. Couvercle du réservoir d'eau
6. Repère de remplissage minimal
7. Repère de remplissage maximal
8. Filtre conique
9. Support du filtre conique
10. Interrupteur d'alimentation
11. Verseuse en verre
12. Couvercle de la verseuse en verre
13. Poignée de la verseuse en verre
14. Cuillère de dosage

Mode d'emploi

Avant la première utilisation

ÉTAPE 1 : nettoyez la cafetière en suivant les instructions de la section « Entretien et maintenance ».
ÉTAPE 2 : effectuez trois cycles d'ébullition sans café, en suivant les instructions de la section intitulée « Utilisation de la cafetière ». Cette procédure éliminera tout résidu des composants internes.

Remarque : lors de la première utilisation de la cafetière, une légère odeur peut se dégager. Ce phénomène est normal et ne dure pas. Laissez suffisamment de ventilation autour de la cafetière.

Utilisation de la cafetière

ÉTAPE 1 : remplissez le réservoir d'eau avec la quantité d'eau requise et fermez le couvercle. Assurez-vous que le niveau d'eau se situe entre les repères de remplissage minimal et maximal. Utilisez uniquement de l'eau froide. Le nombre de tasses est indiqué sur le réservoir d'eau.
ÉTAPE 2 : retirez le filtre conique et ajoutez la quantité de café souhaitée. Secouez le filtre pour répartir le café uniformément.
ÉTAPE 3 : remettez le filtre conique bien en place. Placez la verseuse en verre sur la base.
ÉTAPE 4 : allumez la cafetière. Attendez la fin du cycle d'infusion avant de retirer la verseuse en verre.

Remarque : insérez un filtre en papier dans le filtre conique avant d'ajouter du café pour faciliter le nettoyage.
Attention : n'allumez pas la cafetière sans eau dans le réservoir. N'ouvrez pas le couvercle du réservoir d'eau pendant le cycle d'infusion, car de la vapeur pourrait s'échapper et provoquer des brûlures.
Pour éviter le débordement du filtre conique, assurez-vous que la verseuse en verre soit correctement placée sur la base avec le couvercle. Se elle n'est pas correctement positionnée, de l'eau chaude ou du café chaud peuvent déborder.
Avertissement : laissez refroidir la cafetière pendant environ 5 minutes avant de refaire du café. Pensez à remplir le réservoir avec de l'eau froide avant de lancer un autre cycle.

Rangement

La cafetière doit être froide, propre et sèche avant d'être stockée dans un endroit frais et sec. N'enroulez jamais le cordon autour de la cafetière ; enroulez-le sans le serrer pour éviter de l'endommager.

Caractéristiques

Code produit : EK4465P
Tension de fonctionnement : 220–240 V ~ 50/60 Hz
Puissance : 915–1080 W

PROGRESS®
Est. 1931

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln, Germany.

Si ce produit ne vous parvient dans un état acceptable, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse **www.progresscookshop.com**.
Veuillez vous munir de votre bon de livraison, car vous devrez fournir les détails correspondants.
Si vous souhaitez retourner ce produit, veuillez le retourner au revendeur auprès duquel il a été acheté, en présentant votre reçu (sous réserve de ses conditions générales).

Le symbole de la poubelle sur roues barrée sur ce produit indique que cet appareil doit être éliminé dans le respect de l'environnement lorsqu'il est usé ou devient inutilisable. Consultez les autorités locales pour plus de détails sur les possibilités de recyclage de ce produit.

PROGRESS®

Est. 1931

Fabriqué par:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

FABRIQUÉ EN CHINE.

CD28052021/MD000000/V1